

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Écouteurs Digibuds ANC Référence E26.10L et E26.30L

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécifications du produit :

- Poids total : E26 – 61g (boîtier et écouteurs)
- Version Bluetooth : 5.4
- Batterie (boîtier de chargement) : 300mAh
- Batterie (écouteurs) : 30mAh
- Entrée (boîtier de chargement) : 5V/300mA
- Entrée (écouteurs) : 5/30mA
- Distance de transmission : 10m
- Autonomie : 5h par charge
- Support : Android et système iOS

Première connexion :

- 1) Ouvrez le boîtier de chargement et maintenez le bouton principal appuyé pendant 3 secondes.
- 2) Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez “E26” pour vous connecter.

Remarque : après l'appairage avec votre appareil, les écouteurs s'éteindront automatiquement si vous les placez dans le boîtier de chargement. Si vous les retirez du boîtier de chargement, ils s'allument et se couplent automatiquement avec le périphérique précédent.

Le chargement des écouteurs se fait lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de chargement. Pour recharger le boîtier, utilisez le câble de chargement fourni et branchez-le à l'entrée Type-C. Lorsque le boîtier entre en charge, l'écran affiche l'avancée du chargement.

L'écran digital et tactile s'allume lorsque le boîtier est ouvert et pendant le chargement. Celui-ci vous permet de naviguer à travers les applications comme jeux, musique, chronomètre ou encore météo. Pour sortir d'une application et revenir à l'écran d'accueil, cliquez simplement sur le bouton d'accueil. Si vous souhaitez éteindre complètement l'écran, maintenez le bouton principal enfoncé pendant 3 secondes. Pour le rallumer, réalisez la même

opération.

Fonctionnalités du bouton MFB :

- Play/Pause : 1 x tape
- Augmenter/Diminuer le volume : 3 x tape à droite pour augmenter le volume & 3 x tape à gauche pour baisser le volume
- Chanson précédente : 2 x tape à gauche
- Chanson suivante : 2 x tape à droite

Avertissement !

- Ne placez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur élevée ou dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
- Utilisez uniquement le câble fourni avec cet équipement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE et 2011/65/EU relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements (RoHS).

ENGLISH - Instruction Manual

ANC Digibuds earbuds Reference E26.10L / E26.30L

Please read the instructions carefully before using the product.

Product specifications:

- Total weight: E26 - 61g (case and earbuds)
- Bluetooth version: 5.4
- Battery (charging case): 300mAh
- Battery (earbuds): 30mAh
- Input (charging case): 5V300mA
- Input (earbuds): 5V/30mA
- Transmission distance: 10m
- Autonomy: 5h per charge
- Support: Android and iOS systems

First connection :

- 1) Open the charger box and hold down the main button for 3 seconds.
- 2) Activate Bluetooth on your device and select "E26" to connect.

Note: after pairing with your device, the earbuds will automatically switch off if you place them in the charging unit. If you remove them from the charging case, they will switch on and pair automatically with the previous device.

Earbuds are charged when placed in the charging case. To charge the case, use the supplied charging cable and connect it to the Type-C input. When the box starts charging, the display shows the charging progress.

The digital touch screen lights up when the case is open and during charging. It lets you navigate through applications such as games, music, stopwatch and weather. To exit an application and return to the home screen, simply click on the home button. To switch off the screen completely, hold down the main button for 3 seconds. To switch it back on, perform the same operation.

MFB button features:

- Play/Pause: 1 x tap
- Volume up/down: 3 x tap the right for volume up & 3 x tap the left for volume down

- Previous song: 2 x tap the left
- Next song: 2 x tap the right

Warning!

- Do not place or use this product near a source of high heat or in a humid environment.
- Do not use if the equipment is damaged.
- Use only the cable supplied with this equipment.
- Keep the product out of the reach of children.

This product complies with European directives 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and 2011/65/EU on the use of certain hazardous substances in equipment (RoHs).

DEUTSCH - Bedienungsanleitung

ANC Digibuds Ohrhörer Referenz E26.10L / E26.30L

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen:

- Gesamtgewicht: E26 - 61g (Gehäuse und Ohrhörer)
- Bluetooth-Version: 5.4
- Akku (Ladehülle): 300mAh
- Akku (Ohrhörer): 30mAh
- Eingang (Ladegerät): 5V300mA
- Eingang (Ohrhörer): 5V/30mA
- Übertragungsentfernung: 10 m
- Autonomie: 5 Stunden pro Ladung
- Unterstützung: Android- und iOS-Systeme

Erste Verbindung:

- 1) Öffne die Ladebox und halte den Hauptknopf 3 Sekunden gedrückt.
- 2) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie "E26" zur Verbindung.

Hinweis: Nach der Koppelung mit deinem Gerät schalten sich die Ohrhörer automatisch aus, wenn du sie in das Ladegerät legst. Wenn du sie aus dem Ladecase nimmst, schalten sie sich automatisch ein und koppeln sich mit dem vorherigen Gerät.

Ohrhörer werden geladen, wenn sie in die Ladehülle gelegt werden. Um das Gehäuse aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie es an den Type-C-Eingang an. Wenn die Box mit dem Laden beginnt, zeigt das Display den Ladefortschritt an.

Der digitale Touchscreen leuchtet auf, wenn das Case geöffnet ist und während des Ladens. Sie ermöglicht es Ihnen, durch Anwendungen wie Spiele, Musik, Stoppuhr und Wetter zu navigieren. Um eine Anwendung zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren, klicken Sie einfach auf den Home-Button. Um den Bildschirm vollständig auszuschalten, halte die Haupttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um es wieder einzuschalten, führe dieselbe Operation aus.

MFB-Tastenfunktionen:

- Play/Pause: 1 x Tap
- Lautstärke hoch/runter: 3 Mal nach rechts für Lautstärke nach oben und 3 Mal nach links für Lautstärke runter
- Vorheriges Lied: 2 x auf links tippen
- Nächstes Lied: 2 x nach rechts tippen

Warnung!

- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Quelle mit hoher Hitze oder in einer feuchten Umgebung auf oder verwenden Sie dieses Produkt.
- Nicht verwenden, wenn die Ausrüstung beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur das Kabel, das mit dieser Ausrüstung geliefert wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2002/96/EG über Abfall-Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) sowie 2011/65/EU über den Einsatz bestimmter gefährlicher Stoffe in Geräten (RoHS).

DUTCH – Handleiding

ANC Digibuds oordopjes Referentie E26.10L / E26.30L

Lees de instructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productspecificaties:

- Totaal gewicht: E26 – 61g (hoesje en oordopjes)
- Bluetooth-versie: 5.4
- Batterij (oplaadhoes): 300mAh
- Batterij (oordopjes): 30mAh
- Ingang (laadkoffer): 5V300mA
- Ingang (oordopjes): 5V/30mA
- Transmissieafstand: 10m
- Autonomie: 5 uur per lading
- Ondersteuning: Android- en iOS-systemen

Eerste verbinding:

- 1) Open de laadbox en houd de hoofdknop 3 seconden ingedrukt.
- 2) Activeer Bluetooth op je apparaat en selecteer "E26" om verbinding te maken.

Let op: na koppeling met je apparaat schakelen de oordopjes automatisch uit als je ze in het oplaadapparaat plaatst. Als je ze uit de laadhoes haalt, schakelen ze automatisch aan en koppelen ze met het vorige apparaat.

Oordopjes worden opgeladen wanneer ze in de oplaadcase worden geplaatst. Om de behuizing op te laden, gebruik je de meegeleverde oplaadkabel en sluit je deze aan op de Type-C ingang. Wanneer de box begint op te laden, toont het display de laadvoortgang.

Het digitale touchscreen licht op wanneer de behuizing open is en tijdens het opladen. Hiermee kun je navigeren door applicaties zoals games, muziek, stopwatch en weer. Om een applicatie te verlaten en terug te keren naar het startscherm, klik je simpelweg op de homeknop. Om het scherm volledig uit te schakelen, houd je de hoofdknop 3 seconden ingedrukt. Om hem weer aan te zetten, voer je dezelfde bewerking uit.

MFB-knopfuncties:

- Afspelen/Pauzeren: 1 x tik
- Volume omhoog/omlaag: 3 keer tik je rechts voor volume omhoog

en 3 keer links om volume omlaag te drukken

- Vorig nummer: 2 x tik links
- Volgend nummer: 2 x tik rechts

Waarschuwing!

- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van een bron van hoge hitte of in een vochtige omgeving.
- Gebruik het niet als de apparatuur beschadigd is.
- Gebruik alleen de kabel die bij deze apparatuur wordt geleverd.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EG inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en 2011/65/EU inzake het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in apparatuur (RoHs).

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Auriculares Digibuds ANC
Referencia E26.10L / E26.30L

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Especificaciones del producto:

- Peso total: E26 – 61g (funda y auriculares)
- Versión Bluetooth: 5.4
- Batería (caja de carga): 300mAh
- Batería (auriculares): 30mAh
- Entrada (caja de carga): 5V300mA
- Entrada (auriculares): 5V/30mA
- Distancia de transmisión: 10 m
- Autonomía: 5 horas por carga
- Soporte: sistemas Android e iOS

Primera conexión:

- 1) Abre la caja de carga y mantén pulsado el botón principal durante 3 segundos.
- 2) Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "E26" para conectarte.

Nota: después de emparejarlos con tu dispositivo, los auriculares se apagarán automáticamente si los colocas en la unidad de carga. Si los sacas de la funda de carga, se encienden y emparejan automáticamente con el dispositivo anterior.

Los auriculares se cargan cuando se colocan en la funda de carga. Para cargar la carcasa, utiliza el cable de carga suministrado y conéctalo a la entrada Type-C. Cuando la caja empieza a cargar, la pantalla muestra el progreso de carga.

La pantalla táctil digital se ilumina cuando la caja está abierta y durante la carga. Te permite navegar por aplicaciones como juegos, música, cronómetro y meteorología. Para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio, simplemente haz clic en el botón de inicio. Para apagar completamente la pantalla, mantén pulsado el botón principal durante 3 segundos. Para volver a encenderlo, realiza la misma operación.

Características del botón MFB:

- Reproducir/Pausa: 1 x toque
- Volumen arriba/abajo: 3 x toca a la derecha para subir y 3 x toca a la izquierda para bajar volumen
- Canción anterior: 2 x toque a la izquierda
- Siguiente canción: 2 x toque a la derecha

¡Aviso!

- No coloque ni utilice este producto cerca de una fuente de calor intenso ni en un ambiente húmedo.
- No usarlo si el equipo está dañado.
- Utilizar solo el cable suministrado con este equipo.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto cumple con las directivas europeas 2002/96/CE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y 2011/65/UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos (RoHS).

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Auricolari ANC Digibuds Riferimento E26.10L / E26.30L

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto:

- Peso totale: E26 – 61g (case e auricolari)
- Versione Bluetooth: 5.4
- Batteria (custodia di ricarica): 300mAh
- Batteria (auricolari): 30mAh
- Ingresso (custodia di carica): 5V300mA
- Ingresso (auricolari): 5V/30mA
- Distanza di trasmissione: 10m
- Autonomia: 5 ore per carica
- Supporto: sistemi Android e iOS

Prima connessione:

- 1) Apri il caricabatterie e tieni premuto il pulsante principale per 3 secondi.
- 2) Attiva il Bluetooth sul dispositivo e seleziona "E26" per connetterti.

Nota: dopo averlo abbinato al dispositivo, gli auricolari si spengono automaticamente se li inserisci nell'unità di ricarica. Se li rimuovi dalla custodia di ricarica, si accenderanno e si accoppieranno automaticamente con il dispositivo precedente.

Gli auricolari si caricano quando vengono messi nella custodia di ricarica. Per caricare il case, usa il cavo di ricarica fornito e collegalo all'ingresso Type-C. Quando la scatola inizia a caricarsi, il display mostra il progresso della ricarica.

Il touch screen digitale si illumina quando la custodia è aperta e durante la ricarica. Ti permette di navigare tra applicazioni come partite, musica, cronometro e meteo. Per uscire da un'applicazione e tornare alla schermata principale, basta cliccare sul pulsante home. Per spegnere completamente lo schermo, tieni premuto il pulsante principale per 3 secondi. Per riaccenderlo, esegui la stessa operazione.

Caratteristiche del pulsante MFB:

- Riproduci/Pausa: 1 x tap
- Volume su/giù: 3 x toccare a destra per aumentare il volume e 3 x a sinistra per abbassare volume
- Canzone precedente: 2 x tocchi a sinistra
- Canzone successiva: 2 x tocco a destra

Attenzione!

- Non posizionare o utilizzare questo prodotto vicino a una fonte di calore elevato o in un ambiente umido.
- Non utilizzare se l'attrezzatura è danneggiata.
- Utilizzare solo il cavo fornito con questa attrezzatura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e 2011/65/UE sull'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature (RoHs).

PORTUGUÊS - Manual de Instruções

Fones de ouvido ANC Digibuds Referência E26.10L / E26.30L

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o produto.

Especificações do produto:

- Peso total: E26 - 61g (caixa e fones de ouvido)
- Versão Bluetooth: 5.4
- Bateria (estojo de carregamento): 300mAh
- Bateria (fones de ouvido): 30mAh
- Entrada (estojo de carga): 5V300mA
- Entrada (fones de ouvido): 5V/30mA
- Distância de transmissão: 10m
- Autonomia: 5h por carga
- Suporte: sistemas Android e iOS

Primeira conexão:

- 1) Abra a caixa do carregador e mantenha o botão principal pressionado por 3 segundos.
- 2) Ative o Bluetooth no seu dispositivo e selecione "E26" para conectar.

Nota: após parear com seu dispositivo, os fones de ouvido desligam automaticamente se você os colocar na unidade de carregamento. Se você os remover da caixa de carregamento, eles vão ligar e parear automaticamente com o dispositivo anterior.

Os fones de ouvido são carregados quando colocados na caixa de carregamento. Para carregar o estojo, use o cabo de carregamento fornecido e conecte-o à entrada Type-C. Quando a caixa começa a carregar, o display mostra o progresso do carregamento.

A tela digital sensível ao toque acende quando a caixa está aberta e durante o carregamento. Ele permite navegar por aplicativos como jogos, música, cronômetro e pretempo. Para sair de um aplicativo e voltar para a tela inicial, basta clicar no botão home. Para desligar completamente a tela, segure o botão principal por 3 segundos. Para ligar novamente, faça a mesma operação.

Recursos do botão MFB:

- Reproduzir/Pausa: 1 x toque
- Volume para cima/baixo: 3 x toque à direita para aumentar e 3 x toque à esquerda para volume para baixo
- Música anterior: 2 x toque na esquerda
- Próxima música: 2 x toque à direita

Aviso!

- Não coloque ou use este produto próximo a fontes de calor elevado ou em ambiente úmido.
- Não usar se o equipamento for danificado.
- Use apenas o cabo fornecido com este equipamento.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Este produto está em conformidade com as diretivas europeias 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e 2011/65/UE sobre o uso de certas substâncias perigosas em equipamentos (RoHs).

POLSKI – Instrukcja obsługi

Słuchawki ANC Digibuds Odniesienie E26.10L / E26.30L

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu:

- Masa całkowita: E26 – 61g (etui i słuchawki)
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Bateria (obudowa ładowania): 300mAh
- Bateria (słuchawki): 30mAh
- Wejście (obudowa ładowania): 5V300mA
- Wejście (słuchawki): 5V/30mA
- Odległość transmisji: 10 m
- Autonomia: 5 godzin na jedno ładowanie
- Wsparcie dla systemów Android i iOS

Pierwsze połączenie:

- 1) Otwórz pudełko ładowarki i przytrzymaj główny przycisk przez 3 sekundy.
- 2) Aktywuj Bluetooth na urządzeniu i wybierz "E26", aby się połączyć.

Uwaga: po sparowaniu z urządzeniem słuchawki automatycznie się wyłączą, jeśli włożysz je do ładowarki. Jeśli wyjmiesz je z etui ładowania, włączą się i automatycznie sparują z poprzednim urządzeniem.

Słuchawki są ładowane po umieszczeniu w etui ładowającego. Aby naładować obudowę, użyj dołączonego kabla do ładowania i podłącz go do wejścia Type-C. Gdy urządzenie zaczyna się ładować, wyświetlacz pokazuje postęp ładowania.

Cyfrowy ekran dotykowy świeci się, gdy etui jest otwarte i podczas ładowania. Pozwala poruszać się po aplikacjach takich jak gry, muzyka, stoper czy pogoda. Aby opuścić aplikację i wrócić na ekran główny, wystarczy kliknąć przycisk główny. Aby całkowicie wyłączyć ekran, przytrzymaj główny przycisk przez 3 sekundy. Aby ponownie go włączyć, wykonaj tę samą operację.

Funkcje przycisku MFB:

- Play/Pause: 1 x tap
- Podwyższenie/obniżenie głośności: 3 x stuknięcie w prawo dla

zwiększenia głośności i 3 x stuknięcie w lewo dla ściszenia głośności

- Poprzedni utwór: 2 x tap w lewo
- Następna piosenka: 2 x stuknij w prawo

Uwaga!

- Nie umieszczaj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wysokiej temperatury ani w wilgotnym środowisku.
- Nie używaj, jeśli sprzęt jest uszkodzony.
- Używaj tylko kabla dołączonego do tego urządzenia.
- Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci.

Produkt ten jest zgodny z europejskimi dyrektywami 2002/96/EC dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz 2011/65/UE dotyczącymi stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach (RoHS).

ČEŠTINA - Návod k použití

ANC Digibuds sluchátka do uší

Reference E26.10L / E26.30L

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod.

Specifikace produktu:

- Celková hmotnost: E26 - 61g (pouzdro a sluchátka)
- Bluetooth verze: 5.4
- Baterie (nabíjecí pouzdro): 300mAh
- Baterie (sluchátka): 30mAh
- Vstup (nabíjecí pouzdro): 5V300mA
- Vstup (sluchátka): 5V/30mA
- Přenosová vzdálenost: 10 m
- Autonomie: 5 hodin na jedno nabití
- Podpora: systémy Android a iOS

První spojení:

- 1) Otevřete nabíjecí box a podržte hlavní tlačítko 3 sekundy.
- 2) Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a vyberte "E26" pro připojení.

Poznámka: po spárování se zařízením se sluchátka automaticky vypnou, pokud je vložíte do nabíjecí jednotky. Pokud je vyjmete z nabíjecího pouzdra, automaticky se zapnou a spárují s předchozím zařízením.

Sluchátka se nabíjejí po umístění do nabíjecího pouzdra. Pro nabíjení pouzdra použijte dodaný nabíjecí kabel a připojte jej k vstupu Type-C. Když se krabice začne nabíjet, displej zobrazí průběh nabíjení.

Digitální dotyková obrazovka se rozsvítí, když je pouzdro otevřené a během nabíjení. Umožňuje vám procházet aplikacemi jako hry, hudba, stopky a počasí. Pro ukončení aplikace a návrat na domovskou obrazovku stačí kliknout na tlačítko domů. Pro úplné vypnutí obrazovky držte hlavní tlačítko 3 sekundy. Pro opětovné zapnutí proveďte stejnou operaci.

Funkce tlačítka MFB:

- Přehrát/pauza: 1 x ťuknutí
- Zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti: 3x ťukněte doprava pro zvýšení hlasitosti a 3 x ťukněte vlevo pro snížení hlasitosti
- Předchozí píseň: 2x ťukni vlevo
- Další píseň: 2x ťukněte na pravé

Varování!

- Neumísťujte ani nepoužívejte tento produkt v blízkosti zdrojů vysokého tepla nebo v vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.
- Používejte pouze kabel dodávaný s tímto zařízením.
- Udržte produkt mimo dosah dětí.

Tento produkt splňuje evropské směrnice 2002/96/ES o plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) a 2011/65/EU o používání určitých nebezpečných látek v zařízeních (RoHs).

SVENSKA – Instruktionsmanual

ANC Digibuds öronsnäckor Referens E26.10L / E26.30L

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationer:

- Total vikt: E26 – 61g (fodral och hörlurar)
- Bluetooth-version: 5.4
- Batteri (laddningsfodral): 300mAh
- Batteri (hörlurar): 30mAh
- Ingång (laddningsfodral): 5V300mA
- Ingång (hörlurar): 5V/30mA
- Överföringsavstånd: 10 m
- Autonomi: 5 timmar per laddning
- Stöd: Android- och iOS-system

Första anslutningen:

- 1) Öppna laddarboxen och håll in huvudknappen i 3 sekunder.
- 2) Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "E26" för att ansluta till dig.

Obs: efter att du har parat med din enhet stängs hörlurarna automatiskt av om du sätter dem i laddningsenheten. Om du tar bort dem från laddningsfodralet slås de på och paras automatiskt ihop med den tidigare enheten.

Hörlurarna laddas när de placeras i laddningsfodralet. För att ladda fodralet, använd den medföljande laddningskabeln och koppla den till Type-C-ingången. När boxen börjar ladda visar displayen laddningsprocessen.

Den digitala pekskärmen lyser när fodralet är öppet och under laddning. Den låter dig navigera genom applikationer som spel, musik, tidtagarur och väder. För att avsluta ett program och återvända till hemskärmen, klicka helt enkelt på hemknappen. För att stänga av skärmen helt, håll ner huvudknappen i 3 sekunder. För att slå på den igen, utför samma åtgärd.

MFB-knappsfunktioner:

- Spela/pausa: 1 x tryck
- Volym upp/ner: 3 x tryck höger för volym upp och 3 x tryck vänster för volym ner

- Föregående låt: 2 x tryck vänster
- Nästa låt: 2 x tryck höger

Varning!

- Placera eller använd inte denna produkt nära en källa med hög värme eller i fuktiga miljöer.
- Använd inte om utrustningen är skadad.
- Använd endast kabeln som följer med denna utrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och 2011/65/EU om användning av vissa farliga ämnen i utrustning (RoH).

DANSK - Instruktionsmanual

ANC Digibuds øretelefoner Reference E26.10L / E26.30L

Læs venligst instruktionerne grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer:

- Samlet vægt: E26 - 61g (etui og øretelefoner)
- Bluetooth-version: 5.4
- Batteri (opladningskasse): 300mAh
- Batteri (øretelefoner): 30mAh
- Indgang (opladningskasse): 5V300mA
- Indgang (ørepropper): 5V/30mA
- Transmissionsafstand: 10 m
- Autonomi: 5 timer pr. opladning
- Understøttelse: Android- og iOS-systemer

Første forbindelse:

- 1) Åbn opladerboksen og hold hovedknappen nede i 3 sekunder.
- 2) Aktiver Bluetooth på din enhed og vælg "E26" for at forbinde.

Bemærk: efter parring med din enhed vil ørepropperne automatisk slukke, hvis du sætter dem i opladningsenheden. Hvis du fjerner dem fra opladningscoveret, vil de automatisk tænde og parre med den tidligere enhed.

Ørepropper oplades, når de placeres i opladningsetuiet. For at oplade kabinettet skal du bruge det medfølgende opladningskabel og forbinde det til Type-C-indgangen. Når boksen begynder at oplade, viser displayet opladningsprocessen.

Den digitale touchskærm lyser op, når kabinettet er åbent og under opladning. Det lader dig navigere gennem applikationer som spil, musik, stopur og vejr. For at afslutte en applikation og vende tilbage til startskærmen, skal du blot klikke på hjemknappen. For at slukke skærmen helt, hold hovedknappen nede i 3 sekunder. For at tænde den igen, udfør samme operation.

MFB-knapfunktioner:

- Spil/Pause: 1 x tryk
- Volumen op/ned: 3 x tryk til højre for volumen op og 3 x tryk til venstre for volumen ned
- Forrige sang: 2 x tryk til venstre

- Næste sang: 2 x tryk til højre

Advarsel!

- Placer eller brug ikke dette produkt nær en kilde med høj varme eller i et fugtigt miljø.
- Brug ikke, hvis udstyret er beskadiget.
- Brug kun det kabel, der følger med dette udstyr.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.

Dette produkt overholder de europæiske direktiver 2002/96/EF om affaldsudstyr fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 2011/65/EU om brug af visse farlige stoffer i udstyr (RoHS).