

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Bodywarmer chauffant

Référence G01.30

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécifications du produit :

Bodywarmer

- Matières : 100% polyester
- Entrée : 5V-2.1A
- Sortie : 5V-2.4A

Batterie + câble de chargement type C

- Capacité : 10 000 mAh
- Matières : ABS
- Entrée : 5V/2A
- Sortie : 5V/2

Pour agrandir votre bodywarmer d'une taille, vous pouvez dézipper chaque côté de la veste. Ce bodywarmer contient 11 résistances. La poche de la batterie externe se situe à l'intérieur droit de la veste.

Conseils d'utilisation

- Ouvrez la poche située à l'intérieur droit du bodywarmer et utilisez le câble USB pour brancher la batterie externe.
- Appuyez longuement sur chaque bouton d'alimentation sur le côté droit de la poitrine pour allumer le produit. Le bouton s'allume en rouge. Après 5 minutes sans action, la température s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (lumière blanche).
- Pour régler la chaleur, appuyez brièvement sur l'interrupteur de température.
- Pour éteindre la veste, appuyez longuement sur chaque bouton d'alimentation pendant 3 secondes. La lumière s'éteindra.
- Une fois la batterie déchargée, retirez-la de la poche et utilisez le câble de chargement inclus pour la recharger.

Vous avez le choix entre trois modes de chauffe. La durée d'utilisation varie selon votre utilisation.

- Lumière rouge = chaleur élevée = 55°C -> 3-4h
- Lumière blanche = chaleur moyenne = 45°C -> 5-6h
- Lumière bleue = chaleur faible = 35°C -> 7-8h

Attention !

- Retirez la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas utiliser de détergent acide pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser en cas de fortes pluies ou d'orages. Ne pas utiliser si la veste est mouillée.
- La durée d'utilisation varie selon le mode de chauffe sélectionné.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

Instructions de lavage

Avant le lavage, retirez le powerbank et insérez le câble de connexion à l'intérieur de la poche.

Refermez la poche. Utilisez un détergent neutre uniquement. Ne pas frotter fort ni frapper.

Lavage à la main recommandé. Utilisez un sac à linge pour le lavage en machine, laver à 30°C ou en dessous. Séchage à la ligne.

Ne pas blanchir, ne pas nettoyer à sec, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas essorer.

ENGLISH – Instruction Manual

Heating bodywarmer Reference G01.30

Please read the instructions for use carefully before using the product.

Product Specifications:

Bodywarmer

- Material: 100% polyester
- Input: 5V-2.1A
- Output: 5V-2.4A

Battery + Type-C charging cable

- Capacity: 10,000 mAh
- Material: ABS
- Input: 5V/2A
- Output: 5V/2

To enlarge your bodywarmer by one size, you can unzip each side of the jacket. This bodywarmer contains 11 coils. The external battery pocket is located on the inside right of the jacket.

Directions for use

- Open the pocket located inside the bodywarmer and use the USB cable to connect the external battery.
- Long press each power button on the right side of the chest to turn on the product. The button lights up red. After 5 minutes without action, the temperature will automatically adjust to the medium heat (white light).
- To adjust the heat, briefly press the temperature switch.
- To turn off the jacket, long press each power button for 3 seconds. The light will go out.
- Once the battery is discharged, remove it from the pocket and use the included charging cable to charge it.

There are three heating modes to choose from. The duration of use varies depending on your use.

- Red light = high heat = 55°C -> 3-4h
- White light = average heat = 45°C -> 5-6h
- Blue light = low heat = 35°C -> 7-8h

Be careful!

- Remove the battery when not in use for a long time.

- Do not use acidic detergent for cleaning.
- Do not use in heavy rain or thunderstorms. Do not use if jacket gets wet.
- The duration of use varies depending on the heating mode selected.
- Do not use if product is damaged.

Washing instructions

Before washing, remove the powerbank and insert the connection cable inside the pocket.

Close the pocket. Use a neutral detergent only. Do not rub hard or hit.

Hand wash recommended. Use a laundry bag for machine washing, washing at 30C or below. Line drying.

Do not bleach, do not dry clean, do not tumble dry, do not iron, do not spin.

DEUTSCH – Bedienungsanleitung

Heizkörperwärmer

Referenz G01.30

Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen:

Körperwärmer

- Material: 100 % Polyester
- Eingang: 5V-2,1A
- Ausgangsleistung: 5V-2,4A

Batterie + Typ-C-Ladekabel

- Kapazität: 10.000 mAh
- Material: ABS
- Eingang: 5V/2A
- Ausgangsleistung: 5V/2

Um Ihren Bodywarmer um eine Größe zu vergrößern, können Sie jede Seite der Jacke öffnen. Dieser Bodywarmer enthält 11 Coils. Die externe Batterietasche befindet sich auf der Innenseite rechts der Hülle.

Anleitungen zur Anwendung

- Öffnen Sie die Tasche im Inneren des Körperwärmers und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem externen Akku.
- Langen Drücken Sie jeden Einschaltknopf auf der rechten Seite der Truhe, um das Produkt einzuschalten. Der Knopf leuchtet rot auf. Nach 5 Minuten ohne Aktion stellt sich die Temperatur automatisch auf mittlere Hitze (weißes Licht) an.
- Um die Hitze anzupassen, drücken Sie kurz den Temperaturschalter.
- Um die Jacke auszuschalten, drücken Sie jeden Power-Knopf 3 Sekunden lang. Das Licht geht aus.
- Sobald der Akku entladen ist, nehmen Sie ihn aus der Tasche und verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel zum Laden.

Es gibt drei Heizmodi zur Auswahl. Die Nutzungsdauer variiert je nach Nutzung.

- Rotes Licht = hohe Hitze = 55°C -> 3-4 Stunden
- Weißes Licht = durchschnittliche Hitze = 45°C -> 5-6 Stunden
- Blaues Licht = niedrige Hitze = 35°C -> 7-8 Stunden

Sei vorsichtig!

- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie kein saures Reinigungsmittel zur Reinigung.
- Nicht bei starkem Regen oder Gewittern verwenden. Nicht verwenden, wenn die Jacke nass wird.
- Die Nutzungsdauer variiert je nach gewähltem Heizmodus.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.

Waschanleitung

Vor dem Waschen entferne die Powerbank und stecke das Verbindungskabel in die Tasche.

Schließ die Tasche. Verwende nur ein neutrales Waschmittel. Reib nicht fest und schlag nicht.

Handwäsche empfohlen. Verwenden Sie einen Wäschebeutel für die Maschinenwäsche, also bei 30°C oder darunter. Leine trocknet. Nicht bleichen, nicht trocken reinigen, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, nicht spinnen.

DUTCH – Handleiding

Verwarmende bodywarmer

Referentie G01.30

Lees de gebruiksinstructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productspecificaties:

Bodywarmer

- Materiaal: 100% polyester
- Ingang: 5V-2.1A
- Uitgang: 5V-2,4A

Batterij + Type-C oplaadkabel

- Capaciteit: 10.000 mAh
- Materiaal: ABS
- Ingang: 5V/2A
- Uitgang: 5V/2

Om je bodywarmer één maat groter te maken, kun je elke kant van de jas openritsen. Deze bodywarmer bevat 11 coils. Het externe batterijvakje bevindt zich aan de binnenkant rechts van de jas.

Gebruiksaanwijzingen

- Open het vakje in de bodywarmer en gebruik de USB-kabel om de externe batterij aan te sluiten.
- Druk lang op elke aan/uit-knop aan de rechterkant van de borst om het product aan te zetten. De knop licht rood op. Na 5 minuten zonder actie zal de temperatuur automatisch worden aangepast aan de middelhoge temperatuur (wit licht).
- Om de warmte aan te passen, druk kort op de temperatuurschakelaar.
- Om de jas uit te schakelen, druk je elke aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt. Het licht gaat uit.
- Zodra de batterij is ontladen, haal je deze uit het vakje en gebruik je de bijgeleverde oplaadkabel om hem op te laden.

Er zijn drie verwarmingsmodi om uit te kiezen. De duur van het gebruik varieert afhankelijk van je gebruik.

- Rood licht = hoge hitte = 55°C -> 3-4 uur
- Wit licht = gemiddelde hitte = 45°C -> 5-6 uur
- Blauw licht = lage temperatuur = 35°C -> 7-8 uur

Wees voorzichtig!

- Verwijder de batterij wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen zuur wasmiddel voor het schoonmaken.
- Niet gebruiken bij zware regen of onweersbuien. Gebruik het niet als de jas nat wordt.
- De gebruiksduur varieert afhankelijk van de gekozen verwarmingsmodus.
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.

Wasinstructies

Haal voor het wassen de powerbank eruit en steek de aansluitkabel in het vakje.

Sluit de zak. Gebruik alleen een neutraal wasmiddel. Wrijf niet hard of sla niet hard.

Handwasmiddel wordt aanbevolen. Gebruik een waszak voor het wassen in de machine, wassen op 30°C of lager. Lijn drogen.

Niet bleken, niet stomen reinigen, niet drogeren, niet strijken, niet spinnen.

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Calentador de cuerpo calentador Referencia G01.30

Por favor, lee detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Especificaciones del producto:

Calentador corporal

- Material: 100% poliéster
- Entrada: 5V-2.1A
- Salida: 5V-2,4A

Batería + Cable de carga Tipo-C

- Capacidad: 10.000 mAh
- Material: ABS
- Entrada: 5V/2A
- Salida: 5V/2

Para agrandar tu calentador corporal una talla, puedes desabrochar cada lado de la chaqueta. Este calentador de cuerpo contiene 11 resistencias. El bolsillo externo de la batería está situado en el interior derecho de la chaqueta.

Instrucciones de uso

- Abrir el bolsillo situado dentro del calentador corporal y usar el cable USB para conectar la batería externa.
- Pulsa largo y pulsado cada botón de encendido en el lado derecho del pecho para activar el producto. El botón se ilumina en rojo. Tras 5 minutos sin acción, la temperatura se ajustará automáticamente al calor medio (luz blanca).
- Para ajustar la calefacción, pulsa brevemente el interruptor de temperatura.
- Para apagar la chaqueta, pulsa durante 3 segundos cada botón de encendido. La luz se apagará.
- Una vez descargada la batería, sácala del bolsillo y utiliza el cable de carga incluido para cargarla.

Hay tres modos de calefacción para elegir. La duración del uso varía según el uso.

- Luz roja = calor alto = 55°C -> 3-4 horas
- Luz blanca = calor medio = 45°C -> 5-6 horas

- Luz azul = baja temperatura = 35°C -> 7-8h

¡Ten cuidado!

- Retirar la batería cuando no se use durante mucho tiempo.
- No usar detergente ácido para limpiar.
- No usarlo en lluvias intensas ni tormentas. No la uses si la chaqueta se moja.
- La duración del uso varía según el modo de calefacción seleccionado.
- No usar si el producto está dañado.

Instrucciones de lavado

Antes de lavar, quita el powerbank e inserta el cable de conexión dentro del bolsillo.

Cierra el bolsillo. Usa solo un detergente neutro. No frotes fuerte ni golpees.

Se recomienda lavar las manos. Usa una bolsa de ropa para lavar a máquina, lavando a 30°C o menos. Secado de línea.

No decolores, no te lo dejes en seco, no lo seques en secadora, no planches, no centrifuges.

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Riscaldatore del corpo Riferimento G01.30

Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto:

Scaldacarrozze

- Materiale: 100% poliestere
- Ingresso: 5V-2.1A
- Uscita: 5V-2.4A

Batteria + Cavo di ricarica Type-C

- Capacità: 10.000 mAh
- Materiale: ABS
- Ingresso: 5V/2A
- Uscita: 5V/2

Per ingrandire il bodywarmer di una taglia, puoi slacciare la zip su entrambi i lati della giacca. Questo scaldacorpo contiene 11 bobine. La tasca esterna della batteria si trova all'interno destro della giacca.

Istruzioni per l'uso

- Aprire la tasca situata all'interno del bodywarmer e utilizzare il cavo USB per collegare la batteria esterna.
- Premi lungo ogni pulsante di accensione sul lato destro del baule per accendere il prodotto. Il pulsante si illumina di rosso. Dopo 5 minuti senza azione, la temperatura si regola automaticamente al calore medio (luce bianca).
- Per regolare il calore, premi brevemente l'interruttore della temperatura.
- Per spegnere la giacca, premi lungo ogni pulsante di accensione per 3 secondi. La luce si spegnerà.
- Una volta scarica la batteria, rimuoverla dalla tasca e utilizzare il cavo di ricarica incluso per caricarla.

Ci sono tre modalità di riscaldamento tra cui scegliere. La durata dell'uso varia a seconda dell'uso.

- Luce rossa = calore elevato = 55°C -> 3-4 ore
- Luce bianca = temperatura media = 45°C -> 5-6 ore
- Luce blu = basso calore = 35°C -> 7-8 ore

Fai attenzione!

- Rimuovere la batteria quando non viene utilizzata per molto tempo.
- Non usare detersivo acido per la pulizia.
- Non utilizzare in caso di pioggia intensa o temporali. Non usarla se la giacca si bagna.
- La durata dell'utilizzo varia a seconda della modalità di riscaldamento selezionata.
- Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

Prima di lavarlo, rimuovi il powerbank e inserisci il cavo di collegamento all'interno della tasca.

Chiudi la tasca. Usa solo un detersivo neutro. Non strofinare forte né colpire.

Consigliato lavaggio a mano. Usa una borsa per il bucato in lavatrice in lavatrice, lavandola a 30°C o meno. Asciugatura di linea.

Non decolorare, non lavare a secco, non asciugarla in asciugatrice, non stirare la stira, non centrifugare.

PORTUGUÊS – Manual de Instruções

Aquecedor corporal aquecedor Referência G01.30

Por favor, leia atentamente as instruções de uso antes de usar o produto.

Especificações do Produto:

Aquecedor corporal

- Material: 100% poliéster
- Entrada: 5V-2.1A
- Saída: 5V-2.4A

Bateria + Cabo de carregamento Tipo-C

- Capacidade: 10.000 mAh
- Material: ABS
- Entrada: 5V/2A
- Saída: 5V/2

Para aumentar seu aquecedor corporal em um tamanho, você pode abrir o zíper de cada lado da jaqueta. Este aquecedor corporal contém 11 resistências. O compartimento externo da bateria fica localizado no lado interno direito da jaqueta.

Instruções de uso

- Abra o bolso localizado dentro do aquecedor corporal e use o cabo USB para conectar a bateria externa.
- Pressione longo cada botão de energia no lado direito do baú para ligar o produto. O botão acende em vermelho. Após 5 minutos sem ação, a temperatura se ajusta automaticamente ao calor médio (luz branca).
- Para ajustar o calor, pressione brevemente o interruptor de temperatura.
- Para desligar a jaqueta, pressione longo cada botão de energia por 3 segundos. A luz vai apagar.
- Uma vez que a bateria esteja descarregada, retire-a do bolso e use o cabo de carregamento incluído para carregá-la.

Existem três modos de aquecimento para escolher. A duração do uso varia dependendo do seu uso.

- Luz vermelha = calor intenso = 55°C -> 3-4h
- Luz branca = calor médio = 45°C -> 5-6h

- Luz azul = baixa temperatura = 35°C -> 7-8h

Cuidado!

- Remover a bateria quando não for usada por muito tempo.
- Não use detergente ácido para limpeza.
- Não usar em chuvas fortes ou tempestades. Não use se a jaqueta molhar.
- A duração do uso varia dependendo do modo de aquecimento selecionado.
- Não usar se o produto estiver danificado.

Instruções de lavagem

Antes de lavar, remova o powerbank e insira o cabo de conexão dentro do bolso.

Feche o bolso. Use apenas um detergente neutro. Não esfregue forte nem bata.

Recomendo lavar as mãos. Use um saco de roupa para lavar na máquina, lavando a 30°C ou menos. Secagem de linha.

Não lave água sanitária, não lave a seco, não use secagem em secadora, não passe a ferro, não fie.

POLSKI – Instrukcja obsługi

Podgrzewacz do ogrzewania Odniesienie G01.30

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji stosowania przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu:

Ocieplacz do ciała

- Materiał: 100% poliester
- Sygnał wejściowy: 5V-2.1A
- Wyjście: 5V-2.4A

Bateria + kabel ładowania Type-C

- Pojemność: 10 000 mAh
- Materiał: ABS
- Sygnał wejściowy: 5V/2A
- Wyjście: 5V/2

Aby powiększyć ocieplaczkę o jeden rozmiar, możesz rozpiąć każdą stronę kurtki. Ten ociepel zawiera 11 cewek. Zewnętrzna kieszeń na baterię znajduje się po prawej stronie wewnętrznej części osłony.

Instrukcje użycia

- Otwórz kieszeń znajdującą się wewnątrz ocieplacza i użyj kabla USB do podłączenia zewnętrznej baterii.
- Długie naciśnięcie każdego przycisku zasilania po prawej stronie skrzyni, aby włączyć produkt. Przycisk zapala się na czerwono. Po 5 minutach bez działania temperatura automatycznie dostosowuje się do średniego ciepła (białe światło).
- Aby regulować temperaturę, krótko naciśnij przełącznik temperatury.
- Aby wyłączyć kurtkę, należy długo naciśnąć każdy przycisk zasilania przez 3 sekundy. Światło zgaśnie.
- Po rozładowaniu baterii wyjmij ją z kieszeni i użyj dołączonego kabla do ładowania.

Do wyboru są trzy tryby ogrzewania. Czas użytkowania zależy od twojego użytkownika.

- Czerwone światło = wysoka temperatura = 55°C -> 3-4 godziny
- Światło białe = średnia temperatura = 45°C -> 5-6 godzin
- Niebieskie światło = niska temperatura = 35°C -> 7-8 godzin

Uważaj!

- Wyjmij baterię, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie używaj kwaśnego detergentu do czyszczenia.
- Nie używać podczas intensywnych deszczów ani burz. Nie używaj, jeśli kurtka się zamoczy.
- Czas użytkowania zależy od wybranego trybu ogrzewania.
- Nie używaj, jeśli produkt ulega uszkodzeniu.

Instrukcje prania

Przed praniem wyjmij powerbank i włóż kabel łączący do kieszeni.

Zamknij kieszeń. Używaj tylko neutralnego detergentu. Nie pocieraj mocno ani nie uderzaj.

Zalecane ręczne pranie. Do prania używaj worka do prania, pranie w temperaturze 30°C lub niżej. Suszenie żyłki.

Nie wybielaj, nie czyść na sucho, nie suszyć w suszarce, nie prasować, nie przędzić.

ČEŠTINA – Návod k použití

Topný ohřívač těla Reference G01.30

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

Specifikace produktu:

Ohřívač těla

- Materiál: 100% polyester
- Vstup: 5V-2.1A
- Výstup: 5V-2,4A

Baterie + Type-C nabíjecí kabel

- Kapacita: 10 000 mAh
- Materiál: ABS
- Vstup: 5V/2A
- Výstup: 5V/2

Pro zvětšení tělového nátěru o jednu velikost můžete rozepnout každou stranu bundy. Tento ohřívač těla obsahuje 11 spirál. Vnější kapsa na baterii se nachází uvnitř vpravo na obalu.

Pokyny k použití

- Otevřete kapsu uvnitř tělového ohřívače a použijte USB kabel k připojení externí baterie.
- Dlouhým stiskem každého tlačítka napájení na pravé straně truhly zapnete produkt. Tlačítko se rozsvítí červeně. Po 5 minutách bez akce se teplota automaticky přizpůsobí střednímu teplu (bílému světlu).
- Pro nastavení teploty krátce stiskněte spínač teploty.
- Pro vypnutí bundy dlouhým stiskem každého tlačítka napájení po dobu 3 sekund. Světlo zhasne.
- Jakmile je baterie vybitá, vyjměte ji z kapsy a použijte přiložený nabíjecí kabel k jejímu nabíjení.

Na výběr jsou tři režimy vytápění. Délka užívání se liší podle vašeho užívání.

- Červené světlo = vysoké teplo = 55°C -> 3-4 hodiny
- Bílé světlo = průměrné teplo = 45°C -> 5-6 hodin
- Modré světlo = nízká teplota = 35°C -> 7-8 hodin

Bud' opatrný!

- Vyjmout baterii, pokud není dlouho používána.
- Nepoužívejte kyselý prací prostředek k čištění.

- Nepoužívejte při silném dešti nebo bouřkách. Nepoužívejte je, pokud bunda zmokne.
- Doba používání se liší podle zvoleného režimu vytápění.
- Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen.

Pokyny k praní

Před praním vyndejte powerbanku a vložte spojovací kabel do kapsy.

Zavři kapsu. Používejte pouze neutrální prací prostředek. Nedrhňte silně ani nebijte.

Doporučuje se ruční mytí. Používejte pytel na prádlo na praní v pračce, perte při 30°C nebo méně. Sušení na šňůře.

Nebělit, nečistit na sucho, nesusit v sušičce, nežehlit, neodvracet.

SVENSKA – Instruktionsmanual

Värmare för värme Referens G01.30

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.

Produktspecifikationer:

Kroppsvärmare

- Material: 100% polyester
- Ingång: 5V-2.1A
- Utgång: 5V-2,4A

Batteri + Type-C laddningskabel

- Kapacitet: 10 000 mAh
- Material: ABS
- Ingång: 5V/2A
- Utgång: 5V/2

För att förstora din kroppsvärmare med en storlek kan du dra ner dragkedjan på båda sidor av jackan. Denna kroppsvärmare innehåller 11 coils. Den externa batterifickan är placerad på insidan av jackan till höger.

Bruksanvisning

- Öppna fickan som sitter inne i kroppsvärmaren och använd USB-kabeln för att koppla in det externa batteriet.
- Tryck länge på varje strömknapp på höger sida av bröstet för att slå på produkten. Knappen lyser rött. Efter 5 minuter utan åtgärd justeras temperaturen automatiskt till medelvärme (vitt ljus).
- För att justera värmen, tryck snabbt på temperaturbrytaren.
- För att stänga av jackan, tryck in varje strömbrytare i 3 sekunder. Ljuset slocknar.
- När batteriet är urladdat, ta ut det ur fickan och använd den medföljande laddningskabeln för att ladda det.

Det finns tre uppvärmningsläge att välja mellan. Användningstiden varierar beroende på hur du använder den.

- Rött ljus = hög värme = 55°C -> 3-4h
- Vitt ljus = medelvärme = 45°C -> 5-6 timmar
- Blått ljus = låg värme = 35°C -> 7-8h

Var försiktig!

- Ta bort batteriet när det inte används länge.

- Använd inte surt tvättmedel vid rengöring.
- Använd inte vid kraftigt regn eller åskväder. Använd inte om jackan blir blöt.
- Användningstiden varierar beroende på vilket värmeläge som vals.
- Använd inte om produkten är skadad.

Tvättinstruktioner

Innan du tvättar, ta ut powerbanken och sätt in anslutningskabeln i fickan.

Stäng fickan. Använd endast ett neutralt tvättmedel. Gnugga inte hårt eller slå.

Handtvätt rekommenderas. Använd en tvättpåse för maskintvätt, tvätt vid 30°C eller lägre. Torkning av linan.

Blek inte, kemtvätta inte, torktumla inte, stryk inte, snurra inte.

DANSK – Instruktionsmanual

Opvarmning af kropsvarmer Reference G01.30

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer:

Bodywarmer

- Materiale: 100% polyester
- Indgang: 5V-2.1A
- Udgang: 5V-2,4A

Batteri + Type-C opladningskabel

- Kapacitet: 10.000 mAh
- Materiale: ABS
- Indgang: 5V/2A
- Output: 5V/2

For at forstørre din bodywarmer med én størrelse kan du lyne begge sider af jakken op. Denne bodywarmer indeholder 11 coils. Den eksterne batterilomme er placeret på indersiden af højre side af jakken.

Brugsanvisninger

- Åbn lommen inde i bodywarmeren og brug USB-kablet til at tilslutte det eksterne batteri.
- Tryk længe på hver tænd/sluk-knap på højre side af brystet for at tænde produktet. Knappen lyser rødt. Efter 5 minutter uden handling vil temperaturen automatisk justere sig til den mellemvarme (hvidt lys).
- For at justere varmen, tryk kort på temperaturkontakten.
- For at slukke jakken, skal du holde hver tænd/sluk-knap inde i 3 sekunder. Lyset vil gå ud.
- Når batteriet er afladet, tages det ud af lommen og oplades med det medfølgende opladerkabel.

Der er tre opvarmningstilstande at vælge imellem. Varigheden af brugen varierer afhængigt af dit brug.

- Rødt lys = høj varme = 55°C -> 3-4 timer
- Hvidt lys = gennemsnitlig varme = 45°C -> 5-6 timer
- Blåt lys = lav varme = 35°C -> 7-8 timer

Vær forsigtig!

- Fjern batteriet, når det ikke er i brug i lang tid.

- Brug ikke surt vaskemiddel til rengøring.
- Brug ikke ved kraftig regn eller tordenvejr. Brug den ikke, hvis jakken bliver våd.
- Varigheden af brugen varierer afhængigt af den valgte opvarmningstilstand.
- Brug ikke, hvis produktet er beskadiget.

Vaskevejledning

Før vask skal du tage powerbanken ud og indsætte forbindelseskablet i lommen.

Luk lommen. Brug kun et neutralt vaskemiddel. Gnid ikke hårdt eller slå.

Håndvask anbefales. Brug en vaskepose til maskinvask, vask ved 30°C eller derunder. Snortørring.

Blege ikke, tørrens ikke, tørre ikke, stryg ikke, ikke spinde.