

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Trackeur SmarTag rechargeable

Référence A10.30

SmarTag rechargeable 100% quadri

Référence A11.07

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécifications du produit :

- Matière : PVC
- Poids du produit: 12g
- Capacité de la batterie: 100 mAh – cette batterie est rechargeable par induction
- Autonomie: 6 mois
- Waterproof: IPX8
- Distance de transmission : 50 mètres

Ce SmarTag a été pensé pour vous permettre de localiser vos objets, par le biais d'une connexion Bluetooth®.

Cet article a une autonomie de 6 mois. Pour le recharger, utilisez une base de recharge à induction. Si la lumière est rouge, le produit est en charge. Lorsque la lumière est verte, le produit est chargé.

Si vous possédez un appareil Apple® (iOS 14.5 minimum) :

- Assurez-vous d'être connecté au Bluetooth® Ouvrez l'application "Localiser"
- Allez dans "Objets" -> "Ajouter un objet" -> "Autre objet pris en charge". Si des objets sont déjà enregistrés sur votre appareil, cliquez sur "+" -> "Ajouter un objet"
- Pour configurer le produit, appuyez 3 secondes sur le bouton situé à l'avant du produit, un "bip" confirmera l'activation.
- Votre SmarTag apparaît, cliquez sur "connecter"
- Nommez le produit puis confirmez

Si vous possédez un appareil Android® (Android 9+ minimum) :

- Assurez-vous d'être connecté au Bluetooth et à votre compte Google

- Ouvrez l'application "Trouver mon appareil" et connectez-vous
- Pour configurer le produit, appuyez 3 secondes sur le bouton situé à l'avant du produit, un "bip" confirmera l'activation.
- Chercher les nouveaux appareils
- Nommez le produit puis confirmez

Pour éteindre le SmarTag, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton, un "bip" confirmera la désactivation.

Pour réinitialiser le SmarTag :

- Supprimez l'appareil de votre application de localisation
- Appuyez 4 fois sur le bouton, un "bip" confirmera la manipulation
- Appuyez pendant 8 secondes, un "bip" se fera entendre, puis relâchez pour finaliser la réinitialisation.

Avertissement !

- Ne pas tordre le produit.
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2011/65/EU relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements (RoHS).

ENGLISH – Instruction Manual

Rechargeable SmarTag tracker Reference A10.30

100% offset rechargeable SmarTag Reference A11.17

Please read the instructions carefully before using the product.

Product specifications:

- Material: PVC
- Product weight: 12g
- Battery capacity: 100 mAh – this battery is rechargeable by induction
- Battery life: 6 months
- Waterproof: IPX8
- Transmission distance: 50 meters

This product has been designed to enable you to locate your items via a Bluetooth connection.

This item has a battery life of 6 months. To recharge it, use an induction charging base. If the light is red, the product is charging. When the light is green, the product is fully charged.

If you have an Apple® device (iOS 14.5 at least):

- Make sure you are logged in to Bluetooth®
- Open the "Find My" app.
- Go to "Items" -> "Add Item" -> "Other Supported Item." If items are already registered on your device, click "+" -> "Add Item."
- To activate the product, press and hold the button on the front of the product for 3 seconds. A "beep" will confirm activation.
- Your SmarTag will appear, click on "connect."
- Name the product and confirm.

If you have an Android® device (Android 9+ at least):

- Make sure you are connected to Bluetooth and your Google account.
- Open the "Find My Device" app and log in.
- To activate the product, press and hold the button on the front of the product for 3 seconds. A "beep" will confirm activation. Search for new devices.

- Name the product and confirm.

To deactivate the SmarTag, quickly press the button 5 times. A "beep" will confirm deactivation.

To reset the SmarTag:

- Remove the device from your location app
- Press the button four times; a "beep" will confirm the operation.
- Press and hold for 8 seconds, a "beep" will sound, then release to complete the reset.

Warning!

- Do not bend the product.
- Do not use if the equipment is damaged.
- Do not leave within the reach of children.

This product complies with European Directives 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and 2011/65/EU on the use of certain hazardous substances in equipment (RoHS).

DEUTSCH – Bedienungsanleitung

Wiederaufladbarer SmarTag-Tracker

Referenz A10.30

100 % versetzt wiederaufladbarer SmarTag

Referenz A11.17

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen:

- Material: PVC
- Produktgewicht: 12g
- Batteriekapazität: 100 mAh – dieser Akku ist durch Induktion wiederaufladbar
- Akkulaufzeit: 6 Monate
- Wasserdicht: IPX8
- Übertragungsweite: 50 Meter

Dieses Produkt wurde entwickelt, um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Gegenstände über eine Bluetooth-Verbindung zu finden.

Dieses Gerät hat eine Akkulaufzeit von 6 Monaten. Zum Aufladen verwenden Sie eine Induktionsladebasis. Wenn die Leuchte rot ist, lädt das Produkt. Wenn die Leuchte grün ist, ist das Produkt vollständig aufgeladen.

Wenn du ein Apple-Gerät® hast (zumindest iOS 14.5):

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit Bluetooth® angemeldet sind
- Öffne die "Find My" App.
- Gehe zu "Artikeln" -> "Artikel hinzufügen" -> "Sonstiges unterstütztes Element". Wenn Artikel bereits auf Ihrem Gerät registriert sind, klicken Sie auf "+" -> "Artikel hinzufügen".
- Um das Produkt zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf an der Vorderseite des Produkts 3 Sekunden lang gedrückt. Ein "Piepton" bestätigt die Aktivierung.
- Dein SmarTag erscheint, klicke auf "verbinden".
- Benennen Sie das Produkt und bestätigen Sie.

Wenn du ein AndroidR-Gerät hast (mindestens Android 9+):

- Stelle sicher, dass du mit Bluetooth und deinem Google-Konto verbunden bist.

- Öffnen Sie die App "Mein Gerät finden" und melden Sie sich an.
- Um das Produkt zu aktivieren, drücken und halten Sie den Knopf an der Vorderseite des Produkts 3 Sekunden lang gedrückt. Ein "Piepton" bestätigt die Aktivierung. Suche nach neuen Geräten.
- Benennen Sie das Produkt und bestätigen Sie.

Um den SmarTag zu deaktivieren, drücke die Taste schnell fünfmal. Ein "Piepton" bestätigt die Deaktivierung.

Um den SmarTag zurückzusetzen:

- Entfernen Sie das Gerät aus Ihrer Standort-App
- Drücken Sie den Knopf viermal; Ein "Piepton" bestätigt den Vorgang.
- Halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt und gedrückt, ertönt ein "Piepton", dann lässt man los, um den Reset abzuschließen.

Warnung!

- Biegen Sie das Produkt nicht.
- Nicht verwenden, wenn die Ausrüstung beschädigt ist.
- Nicht in Reichweite von Kindern bleiben.

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 2002/96/EG über Abfallgeräte (WEEE) und 2011/65/EU zum Einsatz bestimmter gefährlicher Stoffe in Geräten (RoHS).

DUTCH – Handleiding

Oplaadbare SmarTag-tracker

Referentie A10.30

100% offset oplaadbare SmarTag

Referentie A11.17

Lees de instructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productspecificaties:

- Materiaal: PVC
- Productgewicht: 12g
- Batterijcapaciteit: 100 mAh – deze batterij is oplaadbaar via inductie
- Batterijduur: 6 maanden
- Waterdicht: IPX8
- Transmissieafstand: 50 meter

Dit product is ontworpen om je in staat te stellen je spullen te vinden via een Bluetooth-verbinding.

Dit item heeft een batterijduur van 6 maanden. Om het op te laden, gebruik je een inductie-oplaadbasis. Als het lampje rood is, laadt het product op. Wanneer het lampje groen is, is het product volledig opgeladen.

Als je een Apple-apparaat® hebt (iOS 14.5 in ieder geval):

- Zorg dat je bent ingelogd op Bluetooth®
- Open de "Find My™" app.
- Ga naar "Items" -> "Voeg Item toe" -> "Ander Ondersteund Item."

Als items al op je apparaat geregistreerd zijn, klik dan op "+" -> "Item toevoegen."

- Om het product te activeren, druk je de knop aan de voorkant van het product 3 seconden ingedrukt. Een "piep" bevestigt de activatie.
- Je SmarTag verschijnt, klik op "verbinden."
- Noem het product en bevestig.

Als je een AndroidR-apparaat hebt (tenminste Android 9+):

- Zorg dat je verbonden bent met Bluetooth en je Google-account.
- Open de app "Vind mijn apparaat" en log in.
- Om het product te activeren, druk je de knop aan de voorkant van het product 3 seconden ingedrukt. Een "piep" bevestigt de activatie.

Zoek naar nieuwe apparaten.

- Noem het product en bevestig.

Om de SmarTag te deactiveren, druk je snel 5 keer op de knop. Een "piep" bevestigt de deactivatie.

Om de SmarTag te resetten:

- Verwijder het apparaat uit je locatie-app
- Druk vier keer op de knop; Een "piep" bevestigt de operatie.
- Houd 8 seconden ingedrukt, er klinkt een "piep", daarna laat ik los om de reset te voltooien.

Waarschuwing!

- Buig het product niet.
- Gebruik het niet als de apparatuur beschadigd is.
- Laat het niet binnen het bereik van kinderen achter.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EG over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en 2011/65/EU inzake het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in apparatuur (RoHS).

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Rastreador recargable de SmarTag
Referencia A10.30

SmarTag recargable 100% descompensado
Referencia A11.17

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Especificaciones del producto:

- Material: PVC
- Peso del producto: 12g
- Capacidad de la batería: 100 mAh – esta batería se recarga por inducción
- Duración de la batería: 6 meses
- Impermeable: IPX8
- Distancia de transmisión: 50 metros

Este producto ha sido diseñado para permitirte localizar tus artículos mediante una conexión Bluetooth.

Este artículo tiene una duración de batería de 6 meses. Para recargarla, utiliza una base de carga por inducción. Si la luz está roja, el producto se está cargando. Cuando la luz está en verde, el producto está completamente cargado.

Si tienes un dispositivo Apple® (al menos iOS 14.5):

- Asegúrate de estar conectado a Bluetooth®
- Abre la app "Buscar mi".
- Ve a "Elementos" -> "Añadir elemento" -> "Otro elemento soportado." Si los artículos ya están registrados en tu dispositivo, haz clic en "+" -> "Añadir artículo".
- Para activar el producto, mantenga pulsado el botón en la parte frontal del producto durante 3 segundos. Un "pitido" confirmará la activación.
- Aparecerá tu SmarTag, haz clic en "conectar".
- Nombra el producto y confirma.

Si tienes un dispositivo AndroidR (al menos Android 9+):

- Asegúrate de estar conectado a Bluetooth y a tu cuenta de Google.
- Abre la app "Buscar mi dispositivo" e inicia sesión.
- Para activar el producto, mantenga pulsado el botón en la parte frontal del producto durante 3 segundos. Un "pitido" confirmará la activación. Busca nuevos dispositivos.
- Nombra el producto y confirma.

Para desactivar el SmarTag, pulsa rápidamente el botón 5 veces. Un "pitido" confirmará la desactivación.

Para restablecer el SmarTag:

- Eliminar el dispositivo de tu aplicación de localización
- Pulsar el botón cuatro veces; Un "pitido" confirmará la operación.
- Pulsa y mantén pulsado durante 8 segundos, suena un "pitido", luego suelta para completar el reinicio.

¡Aviso!

- No dobles el producto.
- No usarlo si el equipo está dañado.
- No dejéis al alcance de los niños.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2002/96/CE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y 2011/65/UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos (RoHS).

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Tracker SmarTag ricaricabile

Riferimento A10.30

SmarTag ricaricabile al 100% con offset

Riferimento A11.17

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto:

- Materiale: PVC
- Peso del prodotto: 12g
- Capacità batteria: 100 mAh – questa batteria è ricaricabile per induzione
- Durata della batteria: 6 mesi
- Impermeabile: IPX8
- Distanza di trasmissione: 50 metri

Questo prodotto è stato progettato per permetterti di localizzare i tuoi articoli tramite una connessione Bluetooth.

Questo articolo ha una durata della batteria di 6 mesi. Per ricaricarlo, usa una base di ricarica a induzione. Se la luce è rossa, il prodotto si sta caricando. Quando la luce è verde, il prodotto è completamente caricato.

Se hai un dispositivo Apple® (almeno iOS 14.5):

- Assicurati di essere connesso via Bluetooth®
- Apri l'app "Trova mio".
- Vai su "Elementi" -> "Aggiungi articolo" -> "Altro elemento supportato." Se gli articoli sono già registrati sul tuo dispositivo, clicca su "+" -> "Aggiungi articolo."
- Per attivare il prodotto, premi e tieni premuto il pulsante sulla parte anteriore del prodotto per 3 secondi. Un "beep" conferma l'attivazione.
- Il tuo SmarTag apparirà, clicca su "connetti."
- Nomina il prodotto e conferma.

Se hai un dispositivo Android® (almeno Android 9+):

- Assicurati di essere connesso al Bluetooth e al tuo account Google.

- Apri l'app "Trova il mio dispositivo" e accedi.
- Per attivare il prodotto, premi e tieni premuto il pulsante sulla parte anteriore del prodotto per 3 secondi. Un "beep" conferma l'attivazione. Cerca nuovi dispositivi.
- Nomina il prodotto e conferma.

Per disattivare lo SmarTag, premi rapidamente il pulsante 5 volte. Un "bip" conferma la disattivazione.

Per resettare lo SmarTag:

- Rimuovi il dispositivo dalla tua app di localizzazione
- Premi il pulsante quattro volte; Un "beep" conferma l'operazione.
- Premi e tieni premuto per 8 secondi, si emitterà un "beep", poi rilasciarlo per completare il reset.

Attenzione!

- Non piegate il prodotto.
- Non utilizzare se l'attrezzatura è danneggiata.
- Non lasciare la portata dei bambini.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e 2011/65/UE sull'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature (RoHS).

PORTUGUÊS - Manual de Instruções

Rastreador recarregável SmarTag
Referência A10.30

SmarTag recarregável 100% de offset
Referência A11.17

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o produto.

Especificações do produto:

- Material: PVC
- Peso do produto: 12g
- Capacidade da bateria: 100 mAh – esta bateria é recarregável por indução
- Duração da bateria: 6 meses
- À prova d'água: IPX8
- Distância de transmissão: 50 metros

Este produto foi desenvolvido para permitir que você localize seus itens via conexão Bluetooth.

Este item tem uma duração de bateria de 6 meses. Para recarregá-lo, use uma base de carregamento por indução. Se a luz estiver vermelha, o produto está carregando. Quando a luz está verde, o produto está totalmente carregado.

Se você tem um dispositivo Apple® (pelo menos iOS 14.5):

- Certifique-se de estar logado no Bluetooth®
- Abra o aplicativo "Encontrar Meu".
- Vá para "Itens" -> "Adicionar Item" -> "Outro Item Suportado." Se os itens já estiverem registrados no seu dispositivo, clique em "+" -> "Adicionar item."
- Para ativar o produto, pressione e segure o botão na frente do produto por 3 segundos. Um "bip" confirma a ativação.
- Seu SmarTag vai aparecer, clique em "conectar."
- Diga o produto e confirme.

Se você tiver um dispositivo Android® (pelo menos Android 9+):

- Certifique-se de estar conectado ao Bluetooth e à sua conta

Google.

- Abra o aplicativo "Encontrar Meu Dispositivo" e faça login.
- Para ativar o produto, pressione e segure o botão na frente do produto por 3 segundos. Um "bip" confirma a ativação. Procure novos dispositivos.
- Diga o produto e confirme.

Para desativar o SmarTag, pressione rapidamente o botão 5 vezes. Um "bip" confirma a desativação.

Para resetar o SmarTag:

- Remover o dispositivo do seu aplicativo de localização
- Pressione o botão quatro vezes; Um "bip" confirma a operação.
- Pressione e segure por 8 segundos, um "bip" soa, depois solte para completar o reset.

Aviso!

- Não dobre o produto.
- Não usar se o equipamento for danificado.
- Não deixe ao alcance das crianças.

Este produto está em conformidade com as Diretivas Europeias 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e 2011/65/UE sobre o uso de certas substâncias perigosas em equipamentos (RoHS).

POLSKI – Instrukcja obsługi

Ładowalny tracker SmarTag

Referencja A10.30

SmarTag z 100% offsetem – ładowalne
urządzenie

Referencja A11.17

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu:

- Materiał: PVC
- Waga produktu: 12g
- Pojemność baterii: 100 mAh – akumulator ten jest ładowany indukcyjną
- Czas pracy baterii: 6 miesięcy
- Wodoodporność: IPX8
- Odległość transmisji: 50 metrów

Produkt został zaprojektowany, aby umożliwić Ci lokalizowanie przedmiotów za pomocą połączenia Bluetooth.

Ten egzemplarz ma żywotność baterii 6 miesięcy. Aby go doładować, użyj bazy indukcyjnej do ładowania. Jeśli kontrolka jest czerwona, produkt się ładuje. Gdy światło jest zielone, produkt jest w pełni naładowany.

Jeśli masz urządzenie Apple® (przynajmniej iOS 14.5):

- Upewnij się, że jesteś zalogowany przez Bluetooth®
- Otwórz aplikację "Find My".
- Przejdź do "Elementy" -> "Dodaj przedmiot" -> "Inny wspierany element". Jeśli przedmioty są już zarejestrowane na Twoim urządzeniu, kliknij "+" -> "Dodaj przedmiot".
- Aby aktywować produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk na przedniej stronie produktu przez 3 sekundy. Sygnał "beep" potwierdzi aktywację.
- Twój SmarTag się pojawi, kliknij "połącz".
- Nazwij produkt i potwierdź.

Jeśli masz urządzenie AndroidR (przynajmniej Android 9+):

- Upewnij się, że jesteś połączony z Bluetooth i swoim kontem Google.

- Otwórz aplikację "Znajdź moje urządzenie" i zaloguj się.
- Aby aktywować produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk na przedniej stronie produktu przez 3 sekundy. Sygnał "beep" potwierdzi aktywację. Szukaj nowych urządzeń.
- Nazwij produkt i potwierdź.

Aby dezaktywować SmarTag, szybko naciśnij przycisk 5 razy. "Sygnał" potwierdzi dezaktywację.

Aby zresetować SmarTag:

- Usuń urządzenie z aplikacji lokalizacyjnej
- Naciśnij przycisk cztery razy; "Sygnał" potwierdzi operację.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, rozlegnie się "piknięcie", po czym zwolnij, aby zakończyć reset.

Uwaga!

- Nie wyginaj produktu.
- Nie używaj, jeśli sprzęt jest uszkodzony.
- Nie zostawiaj dzieci w zasięgu ręki.

Produkt ten spełnia wygody europejskich dyrektyw 2002/96/WE dotyczących odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz 2011/65/EU dotyczących stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie (RoHS).

ČEŠTINA - Návod k použití

Dobíjecí SmarTag tracker

Reference A10.30

Dobíjecí SmarTag s 100% offsetem

Reference A11.17

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod.

Specifikace produktu:

- Materiál: PVC
- Hmotnost produktu: 12g
- Kapacita baterie: 100 mAh – tato baterie je dobíjena indukcí
- Výdrž baterie: 6 měsíců
- Nepromokavost: IPX8
- Přenosová vzdálenost: 50 metrů

Tento produkt byl navržen tak, aby vám umožnil najít vaše zboží přes Bluetooth připojení.

Tento předmět má výdrž baterie 6 měsíců. Pro jeho nabíjení použijte indukční nabíjecí základnu. Pokud je kontrolka červená, produkt se nabíjí. Když je světlo zelené, produkt je plně nabitý.

Pokud máte® Apple zařízení (alespoň iOS 14.5):

- Ujistěte se, že jste přihlášení přes Bluetooth®
- Otevřete aplikaci "Find My".
- Přejděte na "Položky" -> "Přidat položku" -> "Další podporovaná položka." Pokud jsou položky již na vašem zařízení registrovány, klikněte na "+" -> "Přidat položku".
- Pro aktivaci produktu stiskněte a držte tlačítko na přední straně produktu po dobu 3 sekund. "Pípnutí" potvrdí aktivaci.
- Objeví se váš SmarTag, klikněte na "připojit".
- Pojmenujte produkt a potvrďte.

Pokud máte zařízení AndroidR (alespoň Android 9+):

- Ujistěte se, že jste připojeni k Bluetooth a svému Google účtu.
- Otevřete aplikaci "Najít mé zařízení" a přihlaste se.
- Pro aktivaci produktu stiskněte a držte tlačítko na přední straně produktu po dobu 3 sekund. "Pípnutí" potvrdí aktivaci. Hledejte nová zařízení.
- Pojmenujte produkt a potvrďte.

Pro deaktivaci SmarTagu rychle stiskněte tlačítko 5krát. "Pípnutí" potvrdí deaktivaci.

Pro resetování SmarTagu:

- Odstraňte zařízení z aplikace polohy
- Stiskněte tlačítko čtyřikrát; "pípnutí" potvrdí operaci.
- Stiskněte a podržte 8 sekund, zazní "pípnutí", poté pustíte pro dokončení resetu.

Varování!

- Neohněte produkt.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.
- Neodcházejte v dosahu dětí.

Tento produkt splňuje evropské směrnice 2002/96/ES o plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) a 2011/65/EU o používání určitých nebezpečných látek v zařízeních (RoHS).

SVENSKA – Instruktionsmanual

Uppladdningsbar SmarTag-spårare

Referens A10.30

100 % offset, uppladdningsbar SmarTag

Referens A11.17

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationer:

- Material: PVC
- Produktvikt: 12g
- Batterikapacitet: 100 mAh – detta batteri är uppladdningsbart via induktion
- Batteritid: 6 månader
- Vattentät: IPX8
- Transmissionsavstånd: 50 meter

Denna produkt har designats för att låta dig hitta dina varor via en Bluetooth-anslutning.

Den här produkten har en batteritid på 6 månader. För att ladda om den, använd en induktionsladderbas. Om lampan är röd laddas produkten. När lampan är grön är produkten fulladdad.

Om du har en Apple-enhet® (åtminstone iOS 14.5):

- Se till att du är inloggad på Bluetooth®
- Öppna appen "Hitta min".
- Gå till "Artiklar" -> "Lägg till objekt" -> "Annat stödd objekt." Om föremål redan är registrerade på din enhet, klicka på "+" -> "Lägg till föremål."
- För att aktivera produkten, håll in knappen på framsidan i 3 sekunder. Ett "pip" bekräftar aktiveringen.
- Din SmarTag kommer att visas, klicka på "anslut."
- Namnge produkten och bekräfta.

Om du har en AndroidR-enhet (åtminstone Android 9+):

- Se till att du är ansluten till Bluetooth och ditt Google-konto.
- Öppna appen "Hitta min enhet" och logga in.
- För att aktivera produkten, håll in knappen på framsidan i 3 sekunder. Ett "pip" bekräftar aktiveringen. Sök efter nya enheter.
- Namnge produkten och bekräfta.

För att avaktivera SmarTag, tryck snabbt på knappen 5 gånger. Ett "pip" bekräftar avaktivering.

För att återställa SmarTag:

- Ta bort enheten från din platsapp
- Tryck på knappen fyra gånger; Ett "pip" bekräftar operationen.
- Håll in i 8 sekunder, ett "pip" hörs, släpp sedan för att slutföra återställningen.

Varning!

- Böj inte produkten.
- Använd inte om utrustningen är skadad.
- Lämna inte inom barnens räckhåll.

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven 2002/96/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och 2011/65/EU om användning av vissa farliga ämnen i utrustning (RoHS).

DANSK – Instruktionsmanual

Genopladelig SmarTag-tracker Reference A10.30

100% offset genopladelig SmarTag Reference A11.17

Læs venligst instruktionerne grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer:

- Materiale: PVC
- Produktvægt: 12g
- Batterikapacitet: 100 mAh – dette batteri genoplades via induktion
- Batterilevetid: 6 måneder
- Vandtæt: IPX8
- Transmissionsafstand: 50 meter

Dette produkt er designet til at gøre det muligt for dig at finde dine varer via en Bluetooth-forbindelse.

Denne genstand har en batterilevetid på 6 måneder. For at genoplade den, brug en induktionsladebase. Hvis lyset er rødt, oplader produktet. Når lyset er grønt, er produktet fuldt opladet.

Hvis du har en Apple-enhed® (iOS 14.5 i hvert fald):

- Sørg for, at du er logget ind på Bluetooth®
- Åbn "Find min"-appen".
- Gå til "Elementer" -> "Tilføj element" -> "Andet understøttet element." Hvis varer allerede er registreret på din enhed, klik på "+" -> "Tilføj vare."
- For at aktivere produktet, tryk og hold knappen foran på produktet nede i 3 sekunder. Et "bip" bekræfter aktiveringen.
- Din SmarTag vil dukke op, klik på "forbind."
- Nævn produktet og bekræft.

Hvis du har en AndroidR-enhed (mindst Android 9+):

- Sørg for, at du er forbundet til Bluetooth og din Google-konto.
- Åbn appen "Find min enhed" og log ind.
- For at aktivere produktet, tryk og hold knappen foran på produktet nede i 3 sekunder. Et "bip" bekræfter aktiveringen. Søg efter nye enheder.
- Nævn produktet og bekræft.

For at deaktivere SmarTag skal du hurtigt trykke på knappen 5 gange. Et "bip" bekræfter deaktivering.

For at nulstille SmarTag:

- Fjern enheden fra din lokationsapp
- Tryk på knappen fire gange; Et "bip" bekræfter operationen.
- Hold og hold nede i 8 sekunder, et "bip" lyder og slipper derefter for at fuldføre nulstillingen.

Advarsel!

- Bøj ikke produktet.
- Brug ikke, hvis udstyret er beskadiget.
- Lad det ikke være inden for børns rækkevidde.

Dette produkt overholder de europæiske direktiver 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 2011/65/EU om brug af visse farlige stoffer i udstyr (RoHS).