

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Magsafe powerbank 5000

Référence P23.30L

Magsafe powerbank 10000

Référence P24.30L

DigiPower 5000

Référence P33.30L

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Spécifications du produit

- Le powerbank P33 est équipé d'un affichage LCD
- Matière : Alumnium recyclé
- Capacité : (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Induction : 15W
- Entrée : 5V - 3A
- Sortie : 5V - 3A
- Câble: 2
- Puissance du câble : 9V3A (27W), vous permettant de charger l'ensemble de vos appareils de façon très rapide.

Fonctionnalités

Pour utiliser le produit, il vous suffit de connecter le câble fourni au port type C et de brancher l'autre côté à l'appareil de votre choix à l'aide de l'embout adapté. Vous pouvez également recharger vos appareils compatibles via la base induction au dos du powerbank. Vous pouvez recharger plusieurs appareils simultanément, mais la vitesse de charge sera impactée.

Si votre téléphone est équipé de la technologie MagSafe (à partir de l'iPhone 12 uniquement), vous pouvez directement apposer votre téléphone sur le chargeur, il sera automatiquement rattaché magnétiquement. Vous pouvez charger votre téléphone horizontalement et verticalement et ajuster l'angle du chargeur.

Si votre téléphone ne possède pas cette technologie, ou si vous avez une coque de protection trop épaisse, vous pouvez utiliser

l'anneau magnétique fourni. Retirer l'autocollant et apposez le au dos de votre téléphone, de telle sorte à ce qu'il soit bien centré au niveau du chargeur induction de votre téléphone. Ce chargeur se situe en général au centre de votre téléphone.

Votre téléphone peut ensuite fonctionner magnétiquement avec le chargeur.

Avertissement !

- Ne pas charger le produit autrement qu'avec les accessoires fournis.
- Ne pas démonter le powerbank.
- Nettoyez le powerbank avec un chiffon sec et doux.
- Ne l'exposez pas à la poussière, à des conditions météorologiques humides, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques.
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Si vous n'utilisez pas le powerbank, assurez vous qu'il reste au moins 50% de batterie pour ne pas affecter la capacité de la batterie.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2011/65/EU relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements (RoHs).

ENGLISH - Instruction Manual

Magsafe powerbank 5000
Reference P23.30L

Magsafe powerbank 10000
Reference P24.30L

DigiPower 5000
Reference P33.30L

Please read the instructions carefully before using the product.

Product specifications

- The P33 has an LCD screen (48x30mm)
- Material: Recycled aluminum
- Capacity: (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Induction: 15W
- Input : 5V - 3A
- Output : 5V - 3A
- Cable made from recycled plastic bottles (rPET) and aluminum.
- Cable capacity: 9V3A (27W), allowing you to charge all your devices your devices very quickly.

Functionalities

To use the product, simply connect the included cable to the USB type C port and plug the other side into the device of your choice using the appropriate tip. You can also charge your compatible devices via the induction base on the back of the powerbank. You can charge multiple devices simultaneously, but the charging speed will be impacted.

If your phone is equipped with MagSafe technology (starting iPhone 12 only), you can directly place your phone on the charger, it will automatically be magnetically attached. You can charge your phone horizontally and vertically and adjust the angle of the charger.

If your phone does not have this technology, or if you have a thick protective phone case, you can use the magnetic ring provided. Remove the sticker and place it on the back of your phone, so that it is centered on your phone's induction charger. This charger is usually located in the center of your phone.

Your phone can then work magnetically with the charger.

Warning

- Do not load the product with other accessories than supplied.
- Do not disassemble the powerbank.
- Clean the power bank with a dry, soft cloth.
- Do not expose it to dust, humid weather conditions, high temperatures or mechanical shock.
- Do not use if equipment is damaged.
- Do not leave within the reach of children.
- If you are not using the power bank, make sure there is at least 50% battery left, so the battery capacity is not affected.

This product complies with European Directive 2002/96/EC on waste electronic and electronic equipment (WEEE) and 2011/65/EU on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH – Bedienungsanleitung

Magsafe Powerbank 5000
Referenz P23.30L

Magsafe Powerbank 10000
Referenz P24.30L

DigiPower 5000
Referenz P33.30L

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen

- Der P33 hat einen LCD-Bildschirm (48x30mm)
- Material: Gerecycltes Aluminium
- Kapazität: (P23) 5,000mAh/ (P24) 10,000mAh
- Induktion: 15W
- Eingang: 5V – 3A
- Ausgangs: 5V – 3A
- Kabel aus recycelten Plastikflaschen (rPET) und Aluminium.
- Kabelkapazität: 9V3A (27W), sodass Sie alle Ihre Geräte sehr schnell laden können.

Funktionalitäten

Um das Produkt zu verwenden, schließen Sie einfach das mitgelieferte Kabel an den USB-Typ-C-Anschluss an und stecken Sie die andere Seite mit der passenden Spitze in das Gerät Ihrer Wahl. Du kannst deine kompatiblen Geräte auch über die Induktionsbasis auf der Rückseite der Powerbank aufladen. Man kann mehrere Geräte gleichzeitig laden, aber die Ladegeschwindigkeit wird beeinträchtigt.

Wenn dein Handy mit MagSafe-Technologie ausgestattet ist (nur ab iPhone 12), kannst du dein Handy direkt ans Ladegerät legen, es wird automatisch magnetisch befestigt. Du kannst dein Handy horizontal und vertikal laden und den Winkel des Ladegeräts anpassen.

Wenn dein Handy diese Technologie nicht hat oder du eine dicke Schutzhülle hast, kannst du den mitgelieferten Magnetring

verwenden. Entfernen Sie den Aufkleber und kleben Sie ihn auf die Rückseite Ihres Handys, sodass er mittig auf dem Induktionsladegerät Ihres Handys liegt. Dieses Ladegerät befindet sich normalerweise in der Mitte Ihres Handys.

Dein Handy kann dann magnetisch mit dem Ladegerät zusammenarbeiten.

Warnung

- Laden Sie das Produkt nicht mit anderem Zubehör als geliefert.
- Zerlege die Powerbank nicht.
- Reinigen Sie die Powerbank mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Setzen Sie es weder Staub, feuchten Wetterbedingungen, hohen Temperaturen noch mechanischen Schocks aus.
- Nicht verwenden, wenn die Ausrüstung beschädigt ist.
- Nicht in Reichweite von Kindern bleiben.
- Wenn Sie die Powerbank nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass mindestens 50 % Akku übrig sind, damit die Batteriekapazität nicht beeinträchtigt wird.

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über elektronische und elektronische Abfallgeräte (WEEE) sowie 2011/65/EU über den Einsatz bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS).

DUTCH – Handleiding

Magsafe powerbank 5000

Referentie P23.30L

Magsafe powerbank 10000

Referentie P24.30L

DigiPower 5000

Referentie P33.30L

Lees de instructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productspecificaties

- De P33 heeft een LCD-scherm (48x30mm)
- Materiaal: Gerecycled aluminium
- Capaciteit: (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Inductie: 15W
- Ingang: 5V – 3A
- Uitgang: 5V – 3A
- Kabel gemaakt van gerecyclede plastic flessen (rPET) en aluminium.
- Kabelcapaciteit: 9V3A (27W), waarmee je al je apparaten zeer snel kunt opladen.

Functionaliteiten

Om het product te gebruiken, sluit je simpelweg de meegeleverde kabel aan op de USB type C-poort en sluit je de andere kant aan op het apparaat van je keuze met de juiste tip. Je kunt je compatibele apparaten ook opladen via de inductiebasis aan de achterkant van de powerbank. Je kunt meerdere apparaten tegelijk opladen, maar de laadsnelheid wordt beïnvloed.

Als je telefoon is uitgerust met MagSafe-technologie (vanaf alleen iPhone 12), kun je je telefoon direct op de oplader leggen, die automatisch magnetisch wordt bevestigd. Je kunt je telefoon horizontaal en verticaal opladen en de hoek van de oplader aanpassen.

Als je telefoon deze technologie niet heeft, of als je een dik beschermend telefoonhoesje hebt, kun je de meegeleverde magnetische ring gebruiken. Verwijder de sticker en plak hem op de

achterkant van je telefoon, zodat hij gecentreerd is op de inductieoplader van je telefoon. Deze oplader bevindt zich meestal in het midden van je telefoon.

Je telefoon kan dan magnetisch werken met de oplader.

Waarschuwing

- Laad het product niet met andere accessoires dan geleverd.
- Demonteer de powerbank niet.
- Maak de powerbank schoon met een droge, zachte doek.
- Blootstel het niet aan stof, vochtige weersomstandigheden, hoge temperaturen of mechanische schokken.
- Gebruik het niet als apparatuur beschadigd is.
- Laat het niet binnen het bereik van kinderen achter.
- Als je de powerbank niet gebruikt, zorg dan dat er minstens 50% batterij over is, zodat de batterijcapaciteit niet wordt aangetast.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG over afvalelektronische en elektronische apparatuur (WEEE) en 2011/65/EU inzake het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Batería de energía Magsafe 5000
Referencia P23.30L

Batería de energía Magsafe 10000
Referencia P24.30L

DigiPower 5000
Referencia P33.30L

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el producto.

Especificaciones del producto

- El P33 tiene pantalla LCD (48x30mm)
- Material: Aluminio reciclado
- Capacidad: (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Inducción: 15W
- Entrada: 5V – 3A
- Salida: 5V – 3A
- Cable hecho de botellas de plástico recicladas (rPET) y aluminio.
- Capacidad del cable: 9V3A (27W), lo que te permite cargar todos tus dispositivos muy rápidamente.

Funcionalidades

Para usar el producto, simplemente conecta el cable incluido al puerto USB tipo C y conecta el otro lado al dispositivo que elijas usando la punta adecuada. También puedes cargar tus dispositivos compatibles a través de la base de inducción en la parte trasera del powerbank. Puedes cargar varios dispositivos simultáneamente, pero la velocidad de carga se verá afectada.

Si tu teléfono está equipado con la tecnología MagSafe (solo a partir del iPhone 12), puedes colocar tu teléfono directamente en el cargador, que se conectará automáticamente magnéticamente. Puedes cargar el móvil horizontal y verticalmente y ajustar el ángulo del cargador.

Si tu teléfono no tiene esta tecnología, o si tienes una funda

protectora gruesa, puedes usar el anillo magnético que proporcionas. Quita la pegatina y colócala en la parte trasera del teléfono, de modo que quede centrada en el cargador de inducción. Este cargador suele estar situado en el centro de tu teléfono.

Tu teléfono puede entonces funcionar magnéticamente con el cargador.

Advertencia

- No cargues el producto con otros accesorios que no sean los suministrados.
- No desmontes la batería externa.
- Limpia la batería externa con un paño seco y suave.
- No exponerla al polvo, condiciones meteorológicas húmedas, altas temperaturas ni choques mecánicos.
- No usarlo si el equipo está dañado.
- No dejéis al alcance de los niños.
- Si no usas la batería externa, asegúrate de que quede al menos un 50% de batería para que la capacidad de la batería no se vea afectada.

Este producto cumple con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de equipos electrónicos y electrónicos (WEEE) y 2011/65/UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Powerbank Magsafe 5000

Riferimento P23.30L

Powerbank Magsafe 10000

Riferimento P24.30L

DigiPower 5000

Riferimento P33.30L

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto

- Il P33 ha uno schermo LCD (48x30mm)
- Materiale: alluminio riciclato
- Capacità: (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Induzione: 15W
- Ingresso: 5V – 3A
- Uscita: 5V – 3A
- Cavo realizzato con bottiglie di plastica riciclate (rPET) e alluminio.
- Capacità del cavo: 9V3A (27W), permettendoti di caricare tutti i tuoi dispositivi molto rapidamente.

Funzionalità

Per utilizzare il prodotto, basta collegare il cavo incluso alla porta USB tipo C e collegare l'altro lato al dispositivo che preferisci usando la punta appropriata. Puoi anche caricare i dispositivi compatibili tramite la base a induzione sul retro del powerbank. Puoi caricare più dispositivi contemporaneamente, ma la velocità di ricarica ne sarà compromessa.

Se il tuo telefono è dotato della tecnologia MagSafe (a partire solo dall'iPhone 12), puoi posizionare direttamente il telefono sul caricatore, che verrà automaticamente collegato magneticamente. Puoi caricare il telefono orizzontalmente e verticalmente e regolare l'angolo del caricatore.

Se il tuo telefono non dispone di questa tecnologia, o se hai una custodia protettiva spessa, puoi usare l'anello magnetico fornito. Rimuovi l'adesivo e posizionalo sul retro del telefono, in modo che

sia centrato sul caricabatterie a induzione del telefono. Questo caricabatterie si trova solitamente al centro del telefono.

Il tuo telefono può quindi funzionare magneticamente con il caricabatterie.

Avviso

- Non caricare il prodotto con altri accessori oltre a quelli forniti.
- Non smontare la batteria.
- Pulire la power bank con un panno asciutto e morbido.
- Non esporlo a polvere, condizioni meteorologiche umide, alte temperature o urti meccanici.
- Non utilizzare se l'attrezzatura è danneggiata.
- Non lasciare la portata dei bambini.
- Se non usi la power bank, assicurati che rimanga almeno il 50% della batteria, così la capacità della batteria non viene influenzata.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche e di scarto (WEEE) e alla 2011/65/UE sull'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

PORTUGUÊS – Manual de Instruções

Powerbank Magsafe 5000
Referência P23.30L

Powerbank Magsafe 10000
Referência P24.30L

DigiPower 5000
Referência P33.30L

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o produto.

Especificações do produto

- O P33 possui tela LCD (48x30mm)
- Material: Alumínio reciclado
- Capacidade: (P23) 5.000mAh/ (P24) 10.000mAh
- Indução: 15W
- Entrada: 5V – 3A
- Saída: 5V – 3A
- Cabo feito de garrafas plásticas recicladas (rPET) e alumínio.
- Capacidade de cabo: 9V3A (27W), permitindo que você carregue todos os seus dispositivos muito rapidamente.

Funcionalidades

Para usar o produto, basta conectar o cabo incluído na porta USB tipo C e conectar o outro lado no dispositivo de sua escolha usando a ponta apropriada. Você também pode carregar seus dispositivos compatíveis pela base de indução na parte de trás do powerbank. Você pode carregar vários dispositivos simultaneamente, mas a velocidade de carregamento será afetada.

Se seu celular estiver equipado com a tecnologia MagSafe (apenas a partir do iPhone 12), você pode colocar o celular diretamente no carregador, que será automaticamente conectado magneticamente. Você pode carregar seu celular horizontal e verticalmente e ajustar o ângulo do carregador.

Se seu celular não possui essa tecnologia, ou se você tem uma

capa protetora grossa, pode usar o anel magnético fornecido. Remova o adesivo e coloque-o na parte de trás do seu celular, para que fique centralizado no carregador de indução. Esse carregador geralmente fica localizado no centro do seu celular.

Seu celular pode então funcionar magneticamente com o carregador.

Aviso

- Não carregue o produto com outros acessórios além dos fornecidos.
- Não desmonte o powerbank.
- Limpe o power bank com um pano seco e macio.
- Não expõe-la a poeira, condições climáticas úmidas, altas temperaturas ou choques mecânicos.
- Não usar se o equipamento for danificado.
- Não deixe ao alcance das crianças.
- Se você não estiver usando o power bank, certifique-se de que resta pelo menos 50% de bateria, para que a capacidade da bateria não seja afetada.

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos (WEEE) e 2011/65/UE sobre o uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS).

POLSKI – Instrukcja obsługi

Magsafe powerbank 5000

Referencja P23.30L

Powerbank Magsafe 10000

Referencja P24.30L

DigiPower 5000

Referencja P33.30L

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu

- P33 ma ekran LCD (48x30mm)
- Materiał: aluminium z recyklingu
- Pojemność: (P23) 5,000mAh/ (P24) 10,000mAh
- Indukcja: 15W
- Wejście: 5V – 3A
- Wyjście: 5V – 3A
- Kabel wykonany z recyklingowanych butelek plastikowych (rPET) i aluminium.
- Pojemność kabli: 9V3A (27W), co pozwala na szybkie ładowanie wszystkich urządzeń.

Funkcjonalności

Aby korzystać z produktu, wystarczy podłączyć dołączony kabel do portu USB typu C i podłączyć drugą stronę do wybranego urządzenia, używając odpowiedniej końcówki. Możesz też ładować kompatybilne urządzenia przez bazę indukcyjną umieszczoną z tyłu powerbanku. Możesz ładować wiele urządzeń jednocześnie, ale prędkość ładowania będzie ulegać zmianie.

Jeśli Twój telefon jest wyposażony w technologię MagSafe (zaczynając tylko od iPhone'a 12), możesz bezpośrednio podłączyć go do ładowarki, a urządzenie automatycznie zostanie magnetycznie przymocowane. Możesz ładować telefon poziomo i pionowo oraz regulować kąt ładowarki.

Jeśli Twój telefon nie posiada tej technologii lub masz grube ochronne etui, możesz użyć dołączonego magicznego pierścienia. Usuń naklejkę i przyklej ją na tylnej części telefonu, tak aby była

wyśrodkowana na ładowarce indukcyjnej. Ta ładowarka zwykle znajduje się na środku telefonu.

Twój telefon może wtedy działać magnetycznie z ładowarką.

Ostrzeżenie

- Nie ładuj produktu innymi akcesoriami niż dostarczone.
- Nie rozkładaj powerbanku.
- Wyczyść power bank suchą, miękką szmatką.
- Nie narażać go na kurz, wilgotne warunki pogodowe, wysokie temperatury ani wstrząsy mechaniczne.
- Nie używaj, jeśli sprzęt zostanie uszkodzony.
- Nie zostawiaj dzieci w zasięgu ręki.
- Jeśli nie korzystasz z powerbanku, upewnij się, że jest co najmniej 50% baterii, aby pojemność baterii nie była naruszona.

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą odpadów elektronicznych i elektronicznych urządzeń (WEEE) oraz 2011/65/UE dotyczącą stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

ČEŠTINA - Návod k použití

Magsafe powerbank 5000

Reference P23.30L

Magsafe powerbanka 10000

Reference P24.30L

DigiPower 5000

Reference P33.30L

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete návod.

Specifikace produktu

- P33 má LCD displej (48x30mm)
- Materiál: recyklovaný hliník
- Kapacita: (P23) 5 000 mAh/ (P24) 10 000mAh
- Indukce: 15W
- Vstup: 5V - 3A
- Výstup: 5V - 3A
- Kabel vyrobený z recyklovaných plastových lahví (rPET) a hliníku.
- Kapacita kabelu: 9V3A (27W), což umožňuje velmi rychle nabíjet všechna svá zařízení.

Funkce

Pro použití produktu stačí připojit přiložený kabel do portu USB typu C a druhou stranu připojit k zařízení dle vašeho výběru pomocí příslušného hrotu. Kompatibilní zařízení můžete také nabíjet přes indukční základnu na zadní straně powerbanky. Můžete nabíjet více zařízení současně, ale rychlost nabíjení bude ovlivněna.

Pokud je váš telefon vybaven technologií MagSafe (začíná se pouze iPhonem 12), můžete ho přímo připojit k nabíječce, která se automaticky magneticky připevní. Telefon můžete nabíjet horizontálně i vertikálně a upravovat úhel nabíječky.

Pokud váš telefon tuto technologii nemá, nebo máte silné ochranné pouzdro, můžete použít magnetický kroužek, který je k dispozici. Sundejte nálepku a nalepte ji na zadní stranu telefonu, aby byla uprostřed indukční nabíječky. Tato nabíječka je obvykle umístěna uprostřed vašeho telefonu.

Telefon pak může s nabíječkou spolupracovat magneticky.

Varování

- Nenakládejte produkt dalšími doplňky, než které jsou dodané.
- Powerbanku nerozebírejte.
- Vyčistěte powerbanku suchým, měkkým hadříkem.
- Nevystavujte jej prachu, vlhkým povětrnostním podmínkám, vysokým teplotám ani mechanickým otřesům.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.
- Neodcházejte v dosahu dětí.
- Pokud powerbanku nepoužíváte, ujistěte se, že zbývá alespoň 50 % baterie, aby kapacita baterie nebyla ovlivněna.

Tento produkt splňuje evropskou směrnici 2002/96/ES o odpadních elektronických a elektronických zařízeních (WEEE) a 2011/65/EU o použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SVENSKA – Instruktionsmanual

Magsafe powerbank 5000

Referens P23.30L

Magsafe powerbank 10000

Referens P24.30L

DigiPower 5000

Referens P33.30L

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationer

- P33 har en LCD-skärm (48x30mm)
- Material: Återvunnet aluminium
- Kapacitet: (P23) 5,000 mAh/ (P24) 10,000 mAh
- Induktion: 15W
- Ingång: 5V – 3A
- Utgång: 5V – 3A
- Kabel tillverkad av återvunna plastflaskor (rPET) och aluminium.
- Kabelkapacitet: 9V3A (27W), vilket gör att du kan ladda alla dina enheter mycket snabbt.

Funktioner

För att använda produkten, koppla helt enkelt den medföljande kabeln till USB-typ C-porten och koppla in den andra sidan till den enhet du väljer med rätt spets. Du kan också ladda dina kompatibla enheter via induktionsbasen på baksidan av powerbanken. Du kan ladda flera enheter samtidigt, men laddningshastigheten påverkas.

Om din telefon är utrustad med MagSafe-teknik (från och med iPhone 12 endast), kan du direkt koppla telefonen till laddaren, den kommer automatiskt att fästas magnetiskt. Du kan ladda din telefon horisontellt och vertikalt och justera laddarens vinkel.

Om din telefon inte har denna teknik, eller om du har ett tjockt skyddande telefonfodral, kan du använda den magnetiska ringen som medföljer. Ta bort klistermärket och placera det på baksidan av din telefon så att det är centrerat på telefonens induktionsladdare. Denna laddare sitter vanligtvis i mitten av din telefon.

Din telefon kan då arbeta magnetiskt med laddaren.

Varning

- Ladda inte produkten med andra tillbehör än de som tillhandahålls.
- Ta inte isär powerbanken.
- Rengör powerbanken med en torr, mjuk trasa.
- Utsätt den inte för damm, fuktigt väder, höga temperaturer eller mekaniska stötar.
- Använd inte om utrustningen är skadad.
- Lämna inte inom barnens räckhåll.
- Om du inte använder powerbanken, se till att det finns minst 50% batteri kvar, så att batterikapaciteten inte påverkas.

Denna produkt uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfallselektronisk och elektronisk utrustning (WEEE) och 2011/65/EU om användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

DANSK – Instruktionsmanual

Magsafe powerbank 5000
Reference P23.30L

Magsafe powerbank 10000
Reference P24.30L

DigiPower 5000
Reference P33.30L

Læs venligst instruktionerne grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer

- P33 har en LCD-skærm (48x30mm)
- Materiale: Genanvendt aluminium
- Kapacitet: (P23) 5,000mAh/ (P24) 10,000mAh
- Induktion: 15W
- Indgang: 5V – 3A
- Udgang: 5V – 3A
- Kabel lavet af genbrugte plastikflasker (rPET) og aluminium.
- Kabelkapacitet: 9V3A (27W), hvilket gør det muligt at oplade alle dine enheder meget hurtigt.

Funktionaliteter

For at bruge produktet skal du blot tilslutte det medfølgende kabel til USB type C-porten og tilslutte den anden side til den enhed, du vælger, med den rette spids. Du kan også oplade dine kompatible enheder via induktionsbasen på bagsiden af powerbanken. Du kan oplade flere enheder samtidig, men opladningshastigheden vil blive påvirket.

Hvis din telefon er udstyret med MagSafe-teknologi (kun fra iPhone 12), kan du direkte sætte telefonen på opladeren, den vil automatisk være magnetisk fastgjort. Du kan oplade din telefon både horisontalt og vertikalt og justere vinklen på opladeren.

Hvis din telefon ikke har denne teknologi, eller hvis du har et tykt beskyttende telefoncover, kan du bruge den medfølgende magnetring. Fjern klistermærket og sæt det på bagsiden af din telefon, så det er centreret på telefonens induktionsoplader. Denne oplader er som regel placeret i midten af din telefon.

Din telefon kan så arbejde magnetisk sammen med opladeren.

Advarsel

- Lad ikke produktet fylde med andet tilbehør end det leverede.
- Skil ikke powerbanken ad.
- Rengør powerbanken med en tør, blød klud.
- Udsæt den ikke for støv, fugtigt vejr, høje temperaturer eller mekaniske stød.
- Brug ikke, hvis udstyret er beskadiget.
- Lad det ikke være inden for børns rækkevidde.
- Hvis du ikke bruger powerbanken, skal du sikre dig, at der er mindst 50% batteri tilbage, så batterikapaciteten ikke påvirkes.

Dette produkt overholder det europæiske direktiv 2002/96/EF om affaldselektronisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 2011/65/EU om brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).