

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Powerbank EcoSun 8000

Référence P30.30L

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécificités du produit :

- USB-C Input : DC 5V/2A
- USB-A Output : DC 5V/2A
- Battery/Cell capacity : 29.6Wh, 3.7V / 8000mAh
- Product capacity (USB) : 23.68Wh, 3.7V / 6400mAh

Temps de charge par branchement USB : environ 4 heures.
Le produit inclut un câble 3-en-1 (iPhone, micro, type C).

Fonctionnalités:

- 1 - Double sortie USB pour différents appareils.
- 2 - Système de protection de sécurité multiple pour assurer la sécurité des dispositifs : protection en cas de surcharge, surtension, surintensité et court-circuit.
- 3 - La puissance de charge restante s’affiche en secouant le produit.
- 4 - Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire à chaque cycle de chargement.

Pour charger votre appareil :

- 1) Via énergie solaire : Exposez le powerbank au soleil ou à la lumière artificielle. L’efficacité d’absorption lumineuse dépend de divers facteurs : angle, heure, conditions climatiques et latitude.
- 2) Via câble USB : Branchez le câble fourni à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur.
- 3) Pour charger votre téléphone ou un autre dispositif mobile : Branchez le câble dans le port USB du chargeur, et l’autre connecteur dans votre appareil.

Avertissement !

- Pour un fonctionnement optimal, veuillez vous assurer que l’appareil est complètement chargé dès sa réception.
- En raison des mises à jour du système de votre smartphone, le câble inclus risque de ne plus fonctionner. Dans ce cas, nous

recommandons l'utilisation du câble d'origine.

- Ne placez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur élevée ou dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
- Utilisez uniquement les câbles fournis avec cet appareil.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si le chargeur n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le charger / décharger une fois tous les 3 mois pour préserver la fonctionnalité du produit.

ENGLISH – Instruction Manual

Powerbank EcoSun 8000 Reference P30.30L

Please read the instructions for use carefully before using the product.

Product Features:

- USB-C Input: DC 5V/2A
- USB-A Output: DC 5V/2A
- Battery/Cell capacity: 29.6Wh, 3.7V / 8000mAh
- Product capacity (USB): 23.68Wh, 3.7V / 6400mAh

Charging time by USB connection: about 4 hours.

The product includes a 3-in-1 cable (iPhone, mic, type C).

Features:

- 1 - Dual USB output for different devices.
- 2 - Multiple safety protection system to ensure the safety of the devices: protection in case of overload, overvoltage, overcurrent and short circuit.
- 3 - The remaining charging power is displayed by shaking the product.
- 4 - It allows you to fully charge an iPhone, Android device or any other ordinary mobile phone with each charging cycle.

To charge your device:

- 1) Via solar energy: Expose the powerbank to the sun or artificial light. The efficiency of light absorption depends on various factors: angle, time, climatic conditions and latitude.
- 2) Via USB cable: Plug the included cable into your wall charger or a USB port on your computer.
- 3) To charge your phone or other mobile device: Plug the cable into the USB port on the charger, and the other connector into your device.

Warning!

- For optimal operation, please ensure that the device is fully charged upon receipt.
- Due to updates to your smartphone's system, the included cable may no longer work. In this case, we recommend the use of the original cable.
- Do not place or use this product near a high heat source or in a

humid environment.

- Do not use if equipment is damaged.
- Use only the cables that came with this device.
- Keep the product out of the reach of children.
- If the charger has not been used for a long time, please charge/discharge it once every 3 months to preserve the functionality of the product.

DEUTSCH – Bedienungsanleitung

Powerbank EcoSun 8000

Referenz P30.30L

Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktmerkmale:

- USB-C-Eingang: DC 5V/2A
- USB-A-Ausgang: DC 5V/2A
- Batterie-/Zellkapazität: 29,6 Wh, 3,7 V / 8000mAh
- Produktkapazität (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Ladezeit per USB-Verbindung: etwa 4 Stunden.

Das Produkt beinhaltet ein 3-in-1-Kabel (iPhone, Mikrofon, Typ C).

Merkmale:

- 1 – Dualer USB-Ausgang für verschiedene Geräte.
- 2 – Mehrfaches Sicherheitssystem zur Gewährleistung der Geräte: Schutz bei Überlast, Überspannung, Überstrom und Kurzschluss.
- 3 – Die verbleibende Ladeleistung wird durch Schütteln des Produkts angezeigt.
- 4 – Es ermöglicht Ihnen, bei jedem Ladezyklus ein iPhone, Android-Gerät oder ein anderes gewöhnliches Mobiltelefon vollständig aufzuladen.

Zum Aufladen Ihres Geräts:

- 1) Über Solarenergie: Die Powerbank der Sonne oder künstlichem Licht aussetzen. Die Effizienz der Lichtabsorption hängt von verschiedenen Faktoren ab: Winkel, Zeit, Klimabedingungen und Breitengrad.
- 2) Über USB-Kabel: Stecken Sie das mitgelieferte Kabel an Ihr Wandladegerät oder an einen USB-Anschluss Ihres Computers.
- 3) Um Ihr Telefon oder ein anderes mobiles Gerät zu laden: Stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss des Ladegeräts und den anderen Anschluss in Ihr Gerät.

Warnung!

- Für einen optimalen Betrieb stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät bei Erhalt vollständig aufgeladen ist.
- Aufgrund von Updates am System Ihres Smartphones kann das mitgelieferte Kabel möglicherweise nicht mehr funktionieren. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung des Originalkabels.

- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer hohen Hitzequelle oder in einer feuchten Umgebung auf oder verwenden Sie dieses Produkt.
- Nicht verwenden, wenn die Ausrüstung beschädigt ist.
- Benutze nur die Kabel, die mit diesem Gerät geliefert wurden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn das Ladegerät lange nicht verwendet wurde, laden oder entladen Sie es bitte alle 3 Monate, um die Funktionalität des Produkts zu erhalten.

DUTCH – Handleiding

Powerbank EcoSun 8000

Referentie P30.30L

Lees de gebruiksinstructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productkenmerken:

- USB-C Ingang: DC 5V/2A
- USB-A uitgang: DC 5V/2A
- Batterij/celcapaciteit: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Productcapaciteit (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Oplaadtijd via USB-verbinding: ongeveer 4 uur.

Het product bevat een 3-in-1 kabel (iPhone, microfoon, type C).

Kenmerken:

- 1 – Dubbele USB-uitvoer voor verschillende apparaten.
- 2 – Meervoudig veiligheidssysteem om de veiligheid van de apparaten te waarborgen: bescherming bij overbelasting, overspanning, overstroom en kortsluiting.
- 3 – Het resterende laadvermogen wordt weergegeven door het product te schudden.
- 4 – Hiermee kun je bij elke laadcyclis een iPhone, Android-apparaat of een andere gewone mobiele telefoon volledig opladen.

Om je apparaat op te laden:

- 1) Via zonne-energie: Blootstel de powerbank aan de zon of kunstlicht. De efficiëntie van lichtabsorptie hangt af van verschillende factoren: hoek, tijd, klimatologische omstandigheden en breedtegraad.
- 2) Via USB-kabel: Steek de meegeleverde kabel in je wandoplader of een USB-poort op je computer.
- 3) Om je telefoon of ander mobiel apparaat op te laden: Steek de kabel in de USB-poort van de oplader en de andere connector in je apparaat.

Waarschuwing!

- Voor optimale werking, zorg ervoor dat het apparaat bij ontvangst volledig is opgeladen.
- Door updates aan het systeem van je smartphone werkt de meegeleverde kabel mogelijk niet meer. In dit geval raden we aan de originele kabel te gebruiken.

- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van een hoge warmtebron of in een vochtige omgeving.
- Gebruik het niet als apparatuur beschadigd is.
- Gebruik alleen de kabels die bij dit apparaat zaten.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Als de oplader al lange tijd niet is gebruikt, laad/ontlaad hem dan eens per drie maanden om de functionaliteit van het product te behouden.

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Powerbank EcoSun 8000
Referencia P30.30L

Por favor, lee detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Características del producto:

- Entrada USB-C: DC 5V/2A
- Salida USB-A: DC 5V/2A
- Capacidad de batería/celda: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Capacidad del producto (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Tiempo de carga por conexión USB: unas 4 horas.

El producto incluye un cable 3 en 1 (iPhone, micrófono, tipo C).

Características:

- 1 - Salida USB dual para diferentes dispositivos.
- 2 - Sistema de protección múltiple para garantizar la seguridad de los dispositivos: protección en caso de sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito.
- 3 - La potencia de carga restante se muestra agitando el producto.
- 4 - Permite cargar completamente un iPhone, dispositivo Android o cualquier otro teléfono móvil normal en cada ciclo de carga.

Para cargar tu dispositivo:

- 1) Mediante energía solar: Exponer la batería externa al sol o a la luz artificial. La eficiencia de la absorción de la luz depende de varios factores: ángulo, tiempo, condiciones climáticas y latitud.
- 2) Mediante cable USB: Conecta el cable incluido a tu cargador de pared o a un puerto USB en tu ordenador.
- 3) Para cargar tu teléfono u otro dispositivo móvil: Conecta el cable al puerto USB del cargador y el otro conector al dispositivo.

¡Aviso!

- Para un funcionamiento óptimo, asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado al recibirlo.
- Debido a actualizaciones en el sistema de tu smartphone, el cable incluido puede dejar de funcionar. En este caso, recomendamos el uso del cable original.
- No coloque ni utilice este producto cerca de una fuente de calor

elevada ni en un entorno húmedo.

- No usarlo si el equipo está dañado.
- Usa solo los cables que venían con este dispositivo.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Si el cargador no se ha usado durante mucho tiempo, por favor cárgalo o descárguelo una vez cada 3 meses para preservar la funcionalidad del producto.

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Powerbank EcoSun 8000

Riferimento P30.30L

Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Caratteristiche del prodotto:

- Ingresso USB-C: DC 5V/2A
- Uscita USB-A: DC 5V/2A
- Capacità batteria/cella: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Capacità prodotto (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Tempo di ricarica tramite connessione USB: circa 4 ore.

Il prodotto include un cavo 3-in-1 (iPhone, microfono, tipo C).

Caratteristiche:

- 1 - Uscita USB doppia per dispositivi diversi.
- 2 - Sistemi di protezione multiplo per garantire la sicurezza dei dispositivi: protezione in caso di sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.
- 3 - La potenza di ricarica residua viene mostrata scuotendo il prodotto.
- 4 - Permette di caricare completamente un iPhone, un dispositivo Android o qualsiasi altro telefono cellulare ordinario ad ogni ciclo di ricarica.

Per caricare il tuo dispositivo:

- 1) Attraverso energia solare: Espone il powerbank al sole o alla luce artificiale. L'efficienza dell'assorbimento della luce dipende da vari fattori: angolo, tempo, condizioni climatiche e latitudine.
- 2) Tramite cavo USB: collega il cavo incluso al caricabatterie da muro o a una porta USB del computer.
- 3) Per caricare il telefono o un altro dispositivo mobile: collega il cavo alla porta USB del caricatore e l'altro connettore al dispositivo.

Attenzione!

- Per un funzionamento ottimale, si prega di assicurarsi che il dispositivo sia completamente caricato al momento della ricezione.
- A causa degli aggiornamenti del sistema dello smartphone, il cavo incluso potrebbe non funzionare più. In questo caso, consigliamo l'uso del cavo originale.
- Non posizionare o utilizzare questo prodotto vicino a una fonte di

calore elevato o in un ambiente umido.

- Non utilizzare se l'attrezzatura è danneggiata.
- Usa solo i cavi che sono arrivati con questo dispositivo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Se il caricabatterie non è stato utilizzato da molto tempo, si prega di ricaricarlo/scaricarlo una volta ogni 3 mesi per preservare la funzionalità del prodotto.

PORTUGUÊS – Manual de Instruções

Powerbank EcoSun 8000 Referência P30.30L

Por favor, leia atentamente as instruções de uso antes de usar o produto.

Características do Produto:

- Entrada USB-C: DC 5V/2A
- Saída USB-A: DC 5V/2A
- Capacidade da bateria/célula: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Capacidade do produto (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Tempo de carregamento por conexão USB: cerca de 4 horas.
O produto inclui um cabo 3-em-1 (iPhone, microfone, tipo C).

Características:

- 1 - Saída USB dupla para diferentes dispositivos.
- 2 - Sistema de proteção múltipla para garantir a segurança dos dispositivos: proteção em caso de sobrecarga, sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito.
- 3 - A potência de carregamento restante é exibida ao sacudindo o produto.
- 4 - Permite carregar totalmente um iPhone, dispositivo Android ou qualquer outro celular comum a cada ciclo de carregamento.

Para carregar seu dispositivo:

- 1) Por meio de energia solar: Expor o powerbank ao sol ou à luz artificial. A eficiência da absorção de luz depende de vários fatores: ângulo, tempo, condições climáticas e latitude.
- 2) Via cabo USB: Conecte o cabo incluído no carregador de parede ou em uma porta USB do computador.
- 3) Para carregar seu celular ou outro dispositivo móvel: conecte o cabo na porta USB do carregador e o outro conector no seu dispositivo.

Aviso!

- Para operação ideal, por favor, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado ao receber.
- Devido a atualizações no sistema do seu smartphone, o cabo incluído pode não funcionar mais. Nesse caso, recomendamos o

uso do cabo original.

- Não coloque ou use este produto próximo a fontes de calor elevado ou em ambiente úmido.
- Não usar se o equipamento for danificado.
- Use apenas os cabos que vieram com este dispositivo.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Se o carregador não for usado por muito tempo, por favor, carregue/descarregue uma vez a cada 3 meses para preservar a funcionalidade do produto.

POLSKI – Instrukcja obsługi

Powerbank EcoSun 8000

Referencja P30.30L

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji stosowania przed użyciem produktu.

Cechy produktu:

- Wejście USB-C: DC 5V/2A
- Wyjście USB-A: DC 5V/2A
- Pojemność baterii/ogniwa: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Pojemność produktu (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Czas ładowania przez połączenie USB: około 4 godziny.
Produkt zawiera kabel 3 w 1 (iPhone, mikrofon, typ C).

Funkcje:

- 1 – Podwójne wyjście USB dla różnych urządzeń.
- 2 – Wielofunkcyjny system ochrony bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo urządzeń: ochrona w przypadku przeciążenia, przepięcia, przeciążenia i zwarcia.
- 3 – Pozostała moc ładowania jest wyświetlana przez potrząsanie produktem.
- 4 – Pozwala na pełne naładowanie iPhone'a, urządzenia z Androidem lub dowolnego innego zwykłego telefonu komórkowego przy każdym cyklu ładowania.

Aby naładować urządzenie:

- 1) Poprzez energię słoneczną: Wystaw powerbank na działanie słońca lub światła sztucznego. Efektywność pochłaniania światła zależy od różnych czynników: kąta, czasu, warunków klimatycznych i szerokości geograficznej.
- 2) Przez kabel USB: Podłącz dołączony kabel do ładowarki ściennej lub portu USB w komputerze.
- 3) Aby naładować telefon lub inne urządzenie mobilne: Podłącz kabel do portu USB w ładowarce, a drugie złącze do urządzenia.

Uwaga!

- Dla optymalnej pracy prosimy o pełne naładowanie urządzenia po otrzymaniu.
- Z powodu aktualizacji systemu Twojego smartfona, dołączony kabel może przestać działać. W takim przypadku zalecamy użycie oryginalnego kabla.

- Nie umieszczaj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wysokiego ciepła ani w wilgotnym środowisku.
- Nie używaj, jeśli sprzęt zostanie uszkodzony.
- Używaj tylko kabli, które były dołączone do tego urządzenia.
- Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli ładowarka nie była używana przez długi czas, prosimy o jej ładowanie/rozładowywanie raz na 3 miesiące, aby zachować funkcjonalność produktu.

ČEŠTINA – Návod k použití

Powerbank EcoSun 8000

Reference P30.30L

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

Vlastnosti produktu:

- USB-C vstup: DC 5V/2A
- USB-A výstup: DC 5V/2A
- Kapacita baterie/člásku: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Kapacita produktu (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Doba nabíjení přes USB: asi 4 hodiny.

Produkt obsahuje 3v1 kabel (iPhone, mikrofon, typ C).

Funkce:

- 1 - Dvojitý USB výstup pro různá zařízení.
- 2 - Vícenásobný bezpečnostní ochranný systém pro zajištění bezpečnosti zařízení: ochrana v případě přetížení, přetížení, přetížení nebo zkratu.
- 3 - Zbývajícím nabíjecí výkon se zobrazuje třesením produktu.
- 4 - Umožňuje vám plně nabít iPhone, Android zařízení nebo jakýkoli jiný běžný mobilní telefon při každém nabíjecím cyklu.

Pro nabíjení zařízení:

- 1) Pomocí solární energie: Vystavte powerbanku slunci nebo umělému světlu. Účinnost absorpce světla závisí na různých faktorech: úhlu, čase, klimatických podmínkách a zeměpisné šířce.
- 2) Přes USB kabel: Připojte přiložený kabel do zásuvky nebo do USB portu na počítači.
- 3) Pro nabíjení telefonu nebo jiného mobilního zařízení: Zapojte kabel do USB portu na nabíječce a druhý konektor do zařízení.

Varování!

- Pro optimální provoz prosím ujistěte se, že je zařízení při přijetí plně nabité.
- Kvůli aktualizacím systému vašeho smartphonu nemusí přiložený kabel přestat fungovat. V tomto případě doporučujeme použít původní kabel.
- Neumísťujte ani nepoužívejte tento produkt v blízkosti zdrojů vysokého tepla ani ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozeno.
- Používejte pouze kabely, které byly součástí tohoto zařízení.

- Udržte produkt mimo dosah dětí.
- Pokud nabíječka nebyla dlouho používána, prosím nabíjejte ji jednou za 3 měsíce, aby byla zachována funkčnost produktu.

SVENSKA – Instruktionsmanual

Powerbank EcoSun 8000

Referens P30.30L

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.

Produktfunktioner:

- USB-C-ingång: DC 5V/2A
- USB-A-utgång: DC 5V/2A
- Batteri/cellkapacitet: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Produktkapacitet (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Laddningstid via USB-anslutning: cirka 4 timmar.

Produkten inkluderar en 3-i-1-kabel (iPhone, mikrofon, typ C).

Funktioner:

- 1 – Dubbel USB-utgång för olika enheter.
- 2 – Multipelt säkerhetsskyddssystem för att säkerställa enhetens säkerhet: skydd vid överbelastning, överspänning, överström och kortslutning.
- 3 – Den återstående laddningseffekten visas genom att skaka produkten.
- 4 – Den låter dig ladda en iPhone, Android-enhet eller vilken annan vanlig mobiltelefon som helst vid varje laddningscykel.

För att ladda din enhet:

- 1) Via solenergi: Exponera powerbanken för solen eller artificiellt ljus. Ljusabsorptionens effektivitet beror på olika faktorer: vinkel, tid, klimatförhållanden och latitud.
- 2) Via USB-kabel: Koppla in den medföljande kabeln i din vägggladdare eller en USB-port på din dator.
- 3) För att ladda din telefon eller annan mobil enhet: Koppla in kabeln i USB-porten på laddaren och den andra kontakten i din enhet.

Varning!

- För optimal drift, se till att enheten är fulladdad vid mottagande.
- På grund av uppdateringar i din smartphones system kan den medföljande kabeln inte längre fungera. I detta fall rekommenderar vi att du använder originalkabeln.
- Placera eller använd inte denna produkt nära en hög värmekälla eller i fuktiga miljöer.

- Använd inte om utrustningen är skadad.
- Använd bara kablarna som följde med den här enheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Om laddaren inte har använts på länge, vänligen ladda/urladda den en gång var tredje månad för att bevara produktens funktionalitet.

DANSK – Instruktionsmanual

Powerbank EcoSun 8000

Reference P30.30L

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet.

Produktfunktioner:

- USB-C indgang: DC 5V/2A
- USB-A udgang: DC 5V/2A
- Batteri/cellekapacitet: 29,6Wh, 3,7V / 8000mAh
- Produktkapacitet (USB): 23,68Wh, 3,7V / 6400mAh

Opladningstid via USB-forbindelse: cirka 4 timer.

Produktet inkluderer et 3-i-1 kabel (iPhone, mikrofon, type C).

Funktioner:

- 1 - Dobbelt USB-udgang til forskellige enheder.
- 2 - Flersikkerhedsbeskyttelsessystem for at sikre enhedernes sikkerhed: beskyttelse ved overbelastning, overspænding, overstrøm og kortslutning.
- 3 - Den resterende opladningskraft vises ved at ryste produktet.
- 4 - Den giver dig mulighed for at oplade en iPhone, Android-enhed eller en hvilken som helst anden almindelig mobiltelefon fuldt ud ved hver opladningscyklus.

Sådan oplader du din enhed:

- 1) Via solenergi: Udsæt powerbanken for solen eller kunstigt lys. Effektiviteten af lysabsorption afhænger af forskellige faktorer: vinkel, tid, klimatiske forhold og breddegrad.
- 2) Via USB-kabel: Sæt det medfølgende kabel i din vægoplader eller en USB-port på din computer.
- 3) For at oplade din telefon eller anden mobilenhed: Sæt kablet i USB-porten på opladeren, og det andet stik i din enhed.

Advarsel!

- For optimal drift, sørg venligst for, at enheden er fuldt opladet ved modtagelse.
- På grund af opdateringer til din smartphones system kan det medfølgende kabel muligvis ikke længere virke. I dette tilfælde anbefaler vi brugen af det originale kabel.
- Placer eller brug ikke dette produkt nær en høj varmekilde eller i et fugtigt miljø.
- Brug ikke, hvis udstyret er beskadiget.

- Brug kun kablerne, der fulgte med denne enhed.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Hvis opladeren ikke har været brugt i lang tid, bedes du oplade/aflade den én gang hver 3. måned for at bevare produktets funktionalitet.