

FRANÇAIS – Manuel d’instruction

Adaptateur de voyage universel 33W

Référence T16.30L

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécifications du produit

- Dimension : 52x57x72 mm
- Tension d'entrée : AC 100V-250V
- Charge max. Charge: 10A
- Puissance nominale : par exemple à AC 110V-1100W/240V-2400W
- Sortie Type-C1: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3.3-16V 2A Max 33W Type-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- Sortie USB: 5V 2.4A Max 12W

Utilisation

Attention: 2 curseurs ne peuvent pas être déplacés en même temps; pour en déplacer un, les autres doivent être replacés à leur position originale. Votre adaptateur peut être utilisé dans plus de 150 pays.

Appuyez légèrement sur le curseur correspondant au pays souhaité, puis faites-le glisser afin d'extraire la prise correspondante.

Pour le replier, il suffit de remettre le curseur dans sa position originale, la prise sera alors verrouillée.

Pour la fiche Australie / Nouvelle-Zélande Appuyer sur le bouton et sortir la fiche AUS, puis faire une petite rotation avec les fiches pour l'utiliser.

Remplacement des fusibles :

- Utilisez le fusible (spare fuse) et mettez-le dans la position (spare), votre appareil sera de nouveau utilisable.
- Vous pouvez trouver également ce fusible dans le commerce, modèle standard: 250V/10A dimensions : 0.5 x 2.5 cm

Avertissements

- Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC). afin d'éviter d'éventuels dommages à vos appareils ou d'autres risques pour la sécurité.
- Veuillez vous assurer que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser a la tension appropriée pour faire fonctionner

vos appareils AVANT d'utiliser cet adaptateur.

- Ne touchez jamais les parties métalliques des adaptateurs lorsqu'ils sont utilisés.
- Ne placez pas l'adaptateur dans un environnement trop chaud (plus de 60°C), mouillé ou corrosif.
- Débranchez-le lors de son entretien. Gardez le produit hors de portée des enfants.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électroniques et électroniques (DEEE) et 2011/65/EU relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHs).

ENGLISH - Instruction Manual

Universal travel adapter 33W

Reference T16.30L

Please read the instructions for use carefully before using the product.

Product Specifications

- Dimension: 52x57x72 mm
- Input voltage: AC 100V-250V
- Max. load Load: 10A
- Rated power: e.g. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Type-C1 Output: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3.3-16V 2A Max 33W Type-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- USB Output: 5V 2.4A Max 12W

Usage

Attention: 2 sliders cannot be moved at the same time; To move one, the others must be returned to their original position. Your adapter can be used in more than 150 countries.

Lightly press the slider for the desired country, then drag it to extract the corresponding shot.

To fold it back, simply return the slider to its original position, the grip will then be locked.

For the Australia/New Zealand plug Press the button and pull out the AUS plug, then rotate the plugs a little to use it.

Fuse Replacement:

- Use the spare fuse and put it in the (spare) position, your device will be usable again.
- You can also find this fuse commercially, standard model: 250V/10A dimensions: 0.5 x 2.5 cm

Warnings

- This product does not convert voltage (AC-AC). to prevent possible damage to your devices or other security risks.
- Please ensure that the power outlet you intend to use has the appropriate voltage to operate your devices BEFORE using this adapter.
- Never touch the metal parts of the adapters when in use.
- Do not place the adapter in an environment that is too hot (over 60°C), wet, or corrosive.

– Unplug it during maintenance. Keep the product out of the reach of children.

This product complies with the European Directive 2002/96/EC on Waste Electronic and Electronic Equipment (WEEE) and Directive 2011/65/EU on the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS).

DEUTSCH – Bedienungsanleitung

Universeller Reiseadapter 33W

Referenz T16.30L

Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen

- Abmessung: 52x57x72 mm
- Eingangsspannung: Wechselstrom 100V-250V
- Max. Last Last: 10A
- Nennleistung: z. B. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Typ-C1 Ausgang: 5V3A 9V3A 12V2,5A 15V2A 20V1,5A Maximal 30W
- PPS: 3,3-16V 2A Max 33W Typ-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- USB-Ausgang: 5V 2,4A maximal 12W

Verwendung

Achtung: Zwei Schieberegler können nicht gleichzeitig bewegt werden; Um einen zu bewegen, müssen die anderen an ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt werden. Dein Adapter kann in mehr als 150 Ländern verwendet werden.

Drücke leicht den Schieberegler für das gewünschte Land und ziehe ihn dann, um die entsprechende Aufnahme zu extrahieren. Um ihn zurückzuklappen, setzen Sie den Schieberegler einfach wieder in seine ursprüngliche Position zurück, der Griff wird dann verriegelt.

Für den Australien/Neuseeland-Stecker drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den AUS-Stecker heraus, dann drehen Sie die Stecker leicht, um ihn zu benutzen.

Sicherungsersatz:

- Benutze die Ersatzsicherung und stelle sie in die (Ersatz-)Position, dann ist dein Gerät wieder einsatzfähig.
- Diese Sicherung ist auch kommerziell erhältlich, Standardmodell: 250V/10A, Maße: 0,5 x 2,5 cm

Warnungen

- Dieses Produkt wandelt keine Spannung (AC-AC) um. um mögliche Schäden an Ihren Geräten oder andere Sicherheitsrisiken zu verhindern.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung hat, um Ihre Geräte zu betreiben,

BEVOR Sie diesen Adapter verwenden.

- Niemals die Metallteile der Adapter während der Nutzung berühren.
- Stellen Sie den Adapter nicht in eine zu heiße Umgebung (über 60 °C), nass oder korrosiv.
- Während der Wartung den Stecker ziehen. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über elektronische und elektronische Abfallgeräte (WEEE) sowie der Richtlinie 2011/65/EU über die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS).

DUTCH – Handleiding

Universele reisadapter 33W

Referentie T16.30L

Lees de gebruiksinstructies zorgvuldig voordat je het product gebruikt.

Productspecificaties

- Afmetingen: 52x57x72 mm
- Ingangsspanning: AC 100V-250V
- Max. belasting Belasting: 10A
- Nominale vermogen: bijv. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Type-C1 Uitgang: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Maximaal 30W
- PPS: 3,3-16V 2A maximaal 33W Type-C2/C3: 5V 3A Maximaal 15W
- USB-uitgang: 5V 2,4A maximaal 12W

Gebruik

Let op: 2 schuifregelaars kunnen niet tegelijk worden verplaatst; Om er één te verplaatsen, moeten de andere terug naar hun oorspronkelijke positie worden gebracht. Je adapter kan in meer dan 150 landen worden gebruikt.

Druk lichtjes op de schuifregelaar voor het gewenste land en sleep hem vervolgens om het bijbehorende schot te extraheren.

Om hem terug te vouwen, zet je de schuif simpelweg terug naar de oorspronkelijke positie, waarna de grip vergrendeld wordt.

Voor de stekker in Australië/Nieuw-Zeeland druk je op de knop en trek je de AUS-stekker eruit, draai dan de stekkers een beetje om hem te gebruiken.

Zekeringvervanging:

- Gebruik de reservezekering en zet hem in de (reserve)stand, dan is je apparaat weer bruikbaar.
- Je kunt deze zekering ook commercieel vinden, standaardmodel: 250V/10A afmetingen: 0,5 x 2,5 cm

Waarschuwingen

- Dit product zet geen spanning om (AC-AC). Om mogelijke schade aan uw apparaten of andere beveiligingsrisico's te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact dat u wilt gebruiken de juiste spanning heeft om uw apparaten te laten werken VOORDAT u deze adapter gebruikt.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de adapters aan tijdens

gebruik.

- Plaats de adapter niet in een omgeving die te heet is (boven 60°C), nat of corrosief.
- Trek het tijdens onderhoud uit de stekker. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afval Elektronische en Elektronische Apparatuur (WEEE) en Richtlijn 2011/65/EU inzake het Gebruik van Bepaalde Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur (RoH's).

ESPAÑOL – Manual de instrucciones

Adaptador de viaje universal 33W Referencia T16.30L

Por favor, lee detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Especificaciones del producto

- Dimensiones: 52x57x72 mm
- Tensión de entrada: CA 100V-250V
- Carga máxima: 10A
- Potencia nominal: por ejemplo, CA 110V-1100W/240V-2400W
- Salida Tipo-C1: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A máximo 30W
- PPS: 3,3-16V 2A máximo 33W Tipo-C2/C3: 5V 3A máximo 15W
- Salida USB: 5V 2,4A máximo 12W

Uso

Atención: no se pueden mover dos deslizadores al mismo tiempo; Para mover uno, los demás deben ser devueltos a su posición original. Tu adaptador puede usarse en más de 150 países.

Pulsa suavemente el deslizador para el país deseado y luego arrástralo para extraer la foto correspondiente.

Para plegarla hacia atrás, simplemente devuelve el deslizador a su posición original y el agarre se bloqueará.

Para el enchufe Australia/Nueva Zelanda, pulsa el botón y saca el enchufe AUS, luego gira un poco los enchufes para poder usarlo.

Sustitución del fusible:

- Usa el fusible de repuesto y colócalo en la posición (de repuesto), tu dispositivo volverá a funcionar.
- También puedes encontrar este fusible comercialmente, modelo estándar: dimensiones 250V/10A: 0,5 x 2,5 cm

Advertencias

- Este producto no convierte el voltaje (AC-AC). Para evitar posibles daños en tus dispositivos u otros riesgos de seguridad.
- Por favor, asegúrese de que el enchufe que pretende usar tenga el voltaje adecuado para operar sus dispositivos ANTES de usar este adaptador.
- Nunca tocar las piezas metálicas de los adaptadores durante el

uso.

- No colocar el adaptador en un entorno demasiado caliente (más de 60°C), húmedo o corrosivo.
- Desconéctalo durante el mantenimiento. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto cumple con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residuos de Equipos Electrónicos y Electrónicos (RAEE) y la Directiva 2011/65/UE sobre el Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos (RoHs).

ITALIANO – Manuale di istruzioni

Adattatore di viaggio universale 33W

Riferimento T16.30L

Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto

- Dimensioni: 52x57x72 mm
- Tensione di ingresso: AC 100V-250V
- Carico massimo Carico: 10A
- Potenza nominale: ad es. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Uscita Type-C1: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3.3-16V 2A Max 33W Tipo-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- Uscita USB: 5V 2.4A Max 12W

Utilizzo

Attenzione: 2 cursori non possono essere spostati contemporaneamente; Per spostarne uno, gli altri devono essere riportati nella loro posizione originale. Il tuo adattatore può essere usato in più di 150 paesi.

Premi leggermente il cursore per il paese desiderato, poi trascinalo per estrarre il riparo corrispondente.

Per ripiegarla, basta riportare il cursore alla posizione originale, quindi l'impugnatura verrà bloccata.

Per la spina Australia/Nuova Zelanda premi il pulsante e tira fuori la spina AUS, poi ruota leggermente le spine per usarla.

Sostituzione del fusibile:

- Usa il fusibile di riserva e mettilo in posizione (di riserva), il tuo dispositivo sarà di nuovo utilizzabile.
- Questo fusibile è disponibile anche commercialmente, modello standard: 250V/10A dimensioni: 0,5 x 2,5 cm

Avvertenze

- Questo prodotto non converte la tensione (AC-AC). Per prevenire possibili danni ai tuoi dispositivi o altri rischi di sicurezza.
- Si prega di assicurarsi che la presa di corrente che intende utilizzare abbia la tensione adeguata per far funzionare i dispositivi PRIMA di utilizzare questo adattatore.
- Non toccare mai le parti metalliche degli adattatori durante l'uso.
- Non posizionare l'adattatore in un ambiente troppo caldo (oltre

60°C), bagnato o corrosivo.

- Scollegalo durante la manutenzione. Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche e Dispositivi Elettronici (WEEE) e alla Direttiva 2011/65/UE sull'Uso di Determinate Sostanze Pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RoHs).

PORTUGUÊS - Manual de Instruções

Adaptador de viagem universal 33W Referência T16.30L

Por favor, leia atentamente as instruções de uso antes de usar o produto.

Especificações do Produto

- Dimensões: 52x57x72 mm
- Tensão de entrada: AC 100V-250V
- Carga máxima: 10A
- Potência nominal: ex.: AC 110V-1100W/240V-2400W
- Saída Tipo-C1: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A máximo 30W
- PPS: 3.3-16V 2A Max 33W Tipo-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- Saída USB: 5V 2.4A Max 12W

Uso

Atenção: 2 controles deslizantes não podem ser movidos ao mesmo tempo; Para mover um, os outros devem ser retornados à posição original. Seu adaptador pode ser usado em mais de 150 países.

Pressione levemente o controle deslizante para o país desejado e depois arraste para extrair a foto correspondente.

Para dobrá-lo para trás, basta retornar o controle deslizante à posição original, e a empunhadura será travada.

Para o plugue Austrália/Nova Zelândia, pressione o botão e retire o plugue AUS, depois gire um pouco os plugues para usá-lo.

Substituição do fusível:

- Use o fusível reserva e coloque-o na posição (reserva), seu dispositivo voltará a ser utilizado.
- Você também pode encontrar este fusível comercialmente, modelo padrão: 250V/10A dimensões: 0,5 x 2,5 cm

Avisos

- Este produto não converte a tensão (AC-AC). Para evitar possíveis danos aos seus dispositivos ou outros riscos de segurança.
- Por favor, certifique-se de que a tomada que pretende usar tenha a tensão adequada para operar seus dispositivos ANTES de usar este adaptador.
- Nunca toque nas partes metálicas dos adaptadores durante o

uso.

- Não coloque o adaptador em um ambiente muito quente (acima de 60°C), úmido ou corrosivo.
- Desligue durante a manutenção. Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre Resíduos de Equipamentos Eletrônicos e Eletrônicos (WEEE) e a Diretiva 2011/65/UE sobre o Uso de Certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (RoHs).

POLSKI – Instrukcja obsługi

Uniwersalny adapter podróżny 33W

Odniesienie T16.30L

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji stosowania przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu

- Wymiary: 52x57x72 mm
- Napięcie wejściowe: AC 100V-250V
- Maksymalne obciążenie: 10A
- Moc nominalna: np. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Typ C1 Wyjście: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3,3-16V 2A maksymalnie 33W Type-C2/C3: 5V 3A maksymalnie 15W
- Wyjście USB: 5V 2.4A maksymalnie 12W

Zastosowanie

Uwaga: 2 suwaki nie mogą być poruszane jednocześnie; Aby przesunąć jedną, pozostałe muszą wrócić na pierwotne miejsce. Twój adapter może być używany w ponad 150 krajach.

Delikatnie naciśnij suwak dla wybranego kraju, a następnie przeciągnij, aby wyodrębnić odpowiednie ujęcie.

Aby go złożyć z powrotem, wystarczy przywrócić suwak do pierwotnej pozycji, a uchwyt zostanie wtedy zablokowany.

W przypadku wtyczki Australia/New Zealand naciśnij przycisk i wyciągnij wtyczkę AUS, a następnie lekko obróć wtyczki, żeby ją używać.

Wymiana bezpieczników:

- Użyj zapasowego bezpiecznika i umieść go w pozycji zapasowej, urządzenie znów będzie użyteczne.
- Ten bezpiecznik można również znaleźć komercyjnie, model standardowy: 250V/10A wymiary: 0,5 x 2,5 cm

Ostrzeżenia

- Ten produkt nie przekształca napięcia (AC-AC). Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urządzeń lub innym zagrożeniom bezpieczeństwa.
- Prosimy upewnić się, że gniazdko, którego zamierzasz używać, ma odpowiednie napięcie do obsługi urządzeń PRZED użyciem tego adaptera.

- Nigdy nie dotykaj metalowych części adapterów podczas ich użycia.
- Nie umieszczaj adaptera w środowisku zbyt gorącym (powyżej 60°C), wilgotnym lub żrącym.
- Odłącz go podczas konserwacji. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Produkt ten spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE dotyczącej odpadów urządzeń elektronicznych i elektronicznych (WEEE) oraz Dyrektywy 2011/65/UE dotyczącej stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

ČEŠTINA - Návod k použití

Univerzální cestovní adaptér 33W

Reference T16.30L

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

Specifikace produktu

- Rozměry: 52x57x72 mm
- Vstupní napětí: AC 100V-250V
- Maximální zatížení: 10A
- Jmenovitý výkon: např. AC 110V-1100W/240V-2400W.
- Typ C1 Výstup: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3,3-16V 2A max 33W Type-C2/C3: 5V 3A max 15W
- USB výstup: 5V 2.4A max 12W

Použití

Pozor: Nelze pohybovat dvěma posuvníky současně; Pro přesun jednoho musí být ostatní vráceny na původní místo. Váš adaptér lze použít ve více než 150 zemích.

Lehce stiskněte posuvník pro požadovanou zemi a pak jej přetáhněte pro vytažení odpovídajícího záběru.

Pro jeho složení stačí vrátit posuvník do původní polohy a rukojeť se pak zablokuje.

U australského/novozélandského konektoru stiskněte tlačítko a vytáhněte AUS konektor, pak trochu otočte konektory, abyste ho mohli použít.

Výměna pojistky:

- Použijte náhradní pojistku a vložte ji do (náhradní) polohy, vaše zařízení bude opět použitelné.
- Tuto pojistku lze najít i komerčně, standardní model: 250V/10A rozměry: 0,5 x 2,5 cm

Varování

- Tento produkt nepřevádí napětí (AC-AC). Aby se předešlo možnému poškození vašich zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům.
- Ujistěte se, že zásuvka, kterou hodláte použít, má správné napětí pro provoz vašich zařízení PŘED použitím tohoto adaptéru.
- Nikdy se nedotýkejte kovových částí adaptérů při používání.
- Neumísťujte adaptér do prostředí, které je příliš horké (nad 60°C), mokré nebo korozivní.

- Odpojte ho během údržby. Udržujte produkt mimo dosah dětí.

Tento produkt splňuje evropskou směrnici 2002/96/ES o odpadu v elektronických a elektronických zařízeních (WEEE) a směrnici 2011/65/EU o použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SVENSKA – Instruktionsmanual

Universell reseadapter 33W

Referens T16.30L

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.

Produktspecifikationer

- Mått: 52x57x72 mm
- Ingångsspänning: AC 100V-250V
- Maxlast Last: 10A
- Nominell effekt: t.ex. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Typ-C1 Utgång: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3,3-16V 2A Max 33W Typ-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- USB-utgång: 5V 2,4A Max 12W

Användning

Uppmärksamhet: 2 reglage kan inte flyttas samtidigt; För att flytta en måste de andra återställas till sin ursprungliga position. Din adapter kan användas i mer än 150 länder.

Tryck lätt på reglaget för det önskade landet och dra sedan för att extrahera motsvarande skott.

För att fälla tillbaka den, återställ helt enkelt reglaget till dess ursprungliga position, greppet låses då.

För Australien/Nya Zeeland-kontakten, tryck på knappen och dra ut AUS-kontakten, vrid sedan kontakterna lite för att använda den.

Säkringsbyte:

- Använd reservsäkringen och sätt den i (reserv)läget, din enhet kommer att vara användbar igen.
- Du kan också hitta denna säkring kommersiellt, standardmodell: 250V/10A dimensioner: 0,5 x 2,5 cm

Varningar

- Denna produkt omvandlar inte spänning (AC-AC). för att förhindra eventuell skada på dina enheter eller andra säkerhetsrisker.
- Se till att eluttaget du tänker använda har rätt spänning för att driva dina enheter INNAN du använder denna adapter.
- Rör aldrig metalldelarna på adapterarna när de används.
- Placera inte adaptern i en miljö som är för varm (över 60°C), våt eller frätande.
- Dra ur kontakten under underhåll. Håll produkten utom räckhåll

för barn.

Denna produkt uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall av elektronisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktiv 2011/65/EU om användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoH).

DANSK – Instruktionsmanual

Universal rejseadapter 33W

Reference T16.30L

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer

- Mål: 52x57x72 mm
- Indgangsspænding: AC 100V-250V
- Maks. belastning Belastning: 10A
- Nomineret effekt: f.eks. AC 110V-1100W/240V-2400W
- Type-C1 Output: 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A Max 30W
- PPS: 3,3-16V 2A Max 33W Type-C2/C3: 5V 3A Max 15W
- USB-udgang: 5V 2,4A Max 12W

Anvendelse

Opmærksomhed: 2 skydere kan ikke flyttes samtidig; For at flytte én skal de andre returneres til deres oprindelige position. Din adapter kan bruges i mere end 150 lande.

Tryk let på skyderen for det ønskede land, og træk den derefter for at udtrække det tilsvarende billede.

For at folde den tilbage, skal du blot sætte skyderen tilbage i dens oprindelige position, grebet låses derefter.

For Australien/New Zealand-stikket, tryk på knappen og træk AUS-stikket ud, og drej så tændstikket lidt for at bruge det.

Sikringsudskiftning:

- Brug reservesikringen og sæt den i (reserve)position, så kan din enhed bruges igen.
- Du kan også finde denne sikring kommercielt, standardmodel: 250V/10A dimensioner: 0,5 x 2,5 cm

Advarsler

- Dette produkt omdanner ikke spænding (AC-AC). For at forhindre mulig skade på dine enheder eller andre sikkerhedsrisici.
- Sørg venligst for, at den stikkontakt, du har tænkt dig at bruge, har den rette spænding til at betjene dine enheder FØR du bruger denne adapter.
- Rør aldrig metaldelene på adapterne under brug.
- Placer ikke adapteren i et miljø, der er for varmt (over 60°C), vådt eller ætset.
- Tag stikket ud under vedligeholdelse. Hold produktet uden for

børns rækkevidde.

Dette produkt overholder det europæiske direktiv 2002/96/EF om affaldselektronisk og elektronisk udstyr (WEEE) og direktiv 2011/65/EU om brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHs).