



Référence : E26.10L

Ecouteurs sans-fil



Sommaire

Français (FR) :	3
English (UK) :	5
Deutsch (DE):	7
Polski (PL):	9
Română (RO):	11
Magyar (HU):	13
Nederlands (NL):	15
Čeština (CZ):	17
Italiano (IT):	19
Español (ES):	21
Português (PT):	23
Norsk (NO):	25
Svenska (SE):	27
Suomi (FI):	29
Dansk (DA):	31
Íslenska (IS):	33

Français (FR) :

Ecouteurs sans fil avec boîtier de chargement et écran digital

Référence : E26.10L

Couleur : blanc

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Spécifications du produit :

Poids total : 45g (boîtier et écouteurs)

Version Bluetooth : 5.4

Batterie (boîtier de chargement) : 300mAh

Batterie (écouteurs) : 25mAh

Entrée (boîtier de chargement) : 5V/300mA

Entrée (écouteurs) : 5/25mA

Distance de transmission : 10m

Autonomie : 5h par charge

Support : Android et système iOS

Première connexion :

1) Ouvrez le boîtier de chargement et maintenez le bouton principal appuyé pendant 3 secondes.

2) Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez “E26” pour vous connecter.

Remarque : après l'appairage avec votre appareil, les écouteurs s'éteindront automatiquement si vous les placez dans le boîtier de chargement. Si vous les retirez du boîtier de chargement, ils s'allument et se couplent automatiquement avec le périphérique précédent.

Le chargement des écouteurs se fait lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de chargement. Pour recharger le boîtier, utilisez le câble de chargement fourni et branchez-le à l'entrée Type-C. Lorsque le boîtier entre en charge, l'écran affiche l'avancée du chargement.

L'écran digital et tactile s'allume lorsque le boîtier est ouvert et pendant le chargement. Celui-ci vous permet de naviguer à travers les applications comme jeux, musique, chronomètre ou encore météo. Pour sortir d'une application et revenir à l'écran d'accueil, cliquez simplement sur le bouton

d'accueil. Si vous souhaitez éteindre complètement l'écran, maintenez le bouton principal enfoncé pendant 3 secondes. Pour le rallumer, réalisez la même opération.

Fonctionnalités du bouton MFB :

Play/Pause : 1 x tape

Augmenter/Diminuer le volume : 3 x tape à droite pour augmenter le volume & 3 x tape à gauche pour baisser le volume

Chanson précédente : 2 x tape à gauche

Chanson suivante : 2 x tape à droite

Avertissement !

Ne placez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur élevée ou dans un environnement humide.

Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.

Utilisez uniquement le câble fourni avec cet équipement.

Gardez le produit hors de portée des enfants.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE et 2011/65/EU relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements (RoHs).

English (UK) :

Wireless Earbuds with charging case and digital screen

Reference: E26.10L

Color: white

Please read the instructions carefully before using the product.

Product specifications:

Total weight: 45g (case and earbuds)

Bluetooth version: 5.4

Battery (charging case): 300mAh

Battery (earbuds): 25mAh

Input (charging case): 5V300mA

Input (earbuds): 5V/25mA

Transmission distance: 10m

Autonomy: 5h per charge

Support: Android and iOS systems

First connection :

- 1) Open the charger box and hold down the main button for 3 seconds.
- 2) Activate Bluetooth on your device and select “E26” to connect.

Note: after pairing with your device, the earbuds will automatically switch off if you place them in the charging unit. If you remove them from the charging case, they will switch on and pair automatically with the previous device.

Earbuds are charged when placed in the charging case. To charge the case, use the supplied charging cable and connect it to the Type-C input. When the box starts charging, the display shows the charging progress.

The digital touch screen lights up when the case is open and during charging. It lets you navigate through applications such as games, music, stopwatch and weather. To exit an application and return to the home screen, simply click on the home button. To switch off the screen completely, hold down the main button for 3 seconds. To switch it back on, perform the same operation.

MFB button features:

Play/Pause: 1 x tap

Volume up/down: 3 x tap the right for volume up & 3 x tap the left for volume down

Previous song: 2 x tap the left

Next song: 2 x tap the right

Warning!

Do not place or use this product near a source of high heat or in a humid environment.

Do not use if the equipment is damaged.

Use only the cable supplied with this equipment.

Keep the product out of the reach of children.

This product complies with European directives 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and 2011/65/EU on the use of certain hazardous substances in equipment (RoHs).

Deutsch (DE):

Kabellose Kopfhörer mit Ladeetui und digitalem Bildschirm

Artikelnummer: E26.10L

Farbe: Weiß

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktspezifikationen:

Gesamtgewicht: 45 g (Etui und Kopfhörer)

Bluetooth-Version: 5.4

Akku (Ladeetui): 300 mAh

Akku (Kopfhörer): 25 mAh

Eingang (Ladeetui): 5V/300mA

Eingang (Kopfhörer): 5V/25mA

Übertragungsbereich: 10 m

Betriebsdauer: 5 Stunden pro Ladung

Kompatibel mit: Android- und iOS-Systemen

Erste Verbindung:

Öffnen Sie das Ladeetui und halten Sie die Haupttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „E26“, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Nach dem Pairing mit Ihrem Gerät schalten sich die Kopfhörer automatisch aus, wenn sie in das Ladeetui gelegt werden. Wenn Sie sie aus dem Ladeetui herausnehmen, schalten sie sich ein und verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Die Kopfhörer werden geladen, wenn sie in das Ladeetui gelegt werden. Um das Etui aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie es an den Type-C-Eingang an. Während des Ladevorgangs zeigt der Bildschirm den Fortschritt des Aufladens an.

Der digitale und berührungsempfindliche Bildschirm leuchtet auf, wenn das Etui geöffnet wird und während des Ladevorgangs. Er ermöglicht Ihnen die Navigation durch Anwendungen wie Spiele, Musik, Stoppuhr oder Wetter. Um eine Anwendung zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren, klicken Sie einfach auf die Home-Taste. Wenn Sie den Bildschirm vollständig ausschalten möchten, halten Sie die Haupttaste 3

Sekunden lang gedrückt. Um ihn wieder einzuschalten, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Funktionen der MFB-Taste:

Play/Pause: 1 x antippen

Lautstärke erhöhen/verringern: 3 x rechts antippen, um die Lautstärke zu erhöhen, & 3 x links antippen, um die Lautstärke zu verringern

Vorheriger Titel: 2 x links antippen

Nächster Titel: 2 x rechts antippen

Warnung!

Platzieren oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von hohen Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung.

Verwenden Sie es nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel für dieses Gerät.

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und 2011/65/EU über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten (RoHs).

Polski (PL):

Bezprzewodowe słuchawki z etui ładującym i ekranem cyfrowym

Numer referencyjny: E26.10L

Kolor: biały

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu.

Specyfikacja produktu:

Łączna waga: 45 g (etui i słuchawki)

Wersja Bluetooth: 5.4

Bateria (etui ładujące): 300 mAh

Bateria (słuchawki): 25 mAh

Wejście (etui ładujące): 5V/300mA

Wejście (słuchawki): 5V/25mA

Zasięg transmisji: 10 m

Czas pracy: 5 godzin na jedno ładowanie

Obsługuje: system Android i iOS

Pierwsze połączenie:

Otwórz etui ładujące i przytrzymaj główny przycisk przez 3 sekundy.

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz „E26”, aby połączyć się.

Uwaga: Po sparowaniu z urządzeniem słuchawki automatycznie się wyłączą, jeśli zostaną umieszczone w etui ładującym. Po wyjęciu ich z etui włączą się i automatycznie połączą z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Słuchawki ładują się, gdy są umieszczone w etui ładującym. Aby naładować etui, użyj dołączonego kabla ładującego i podłącz go do wejścia typu C. Podczas ładowania ekran pokazuje postęp procesu ładowania.

Cyfrowy ekran dotykowy włącza się po otwarciu etui oraz podczas ładowania. Umożliwia on nawigację po aplikacjach, takich jak gry, muzyka, stoper czy pogoda. Aby wyjść z aplikacji i powrócić do ekranu głównego, wystarczy nacisnąć przycisk „home”. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć ekran, przytrzymaj główny przycisk przez 3 sekundy. Aby go ponownie włączyć, wykonaj tę samą operację.

Funkcje przycisku MFB:

Play/Pause: 1 x dotknij

Zwiększanie/zmniejszanie głośności: 3 x dotknij prawej strony, aby zwiększyć głośność, & 3 x dotknij lewej strony, aby zmniejszyć głośność
Poprzedni utwór: 2 x dotknij lewej strony
Następny utwór: 2 x dotknij prawej strony

Ostrzeżenie!

Nie umieszczaj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wysokiej temperatury ani w wilgotnym środowisku.

Nie używaj, jeśli urządzenie jest uszkodzone.

Używaj wyłącznie kabla dostarczonego z tym urządzeniem.

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Produkt ten jest zgodny z europejskimi dyrektywami 2002/96/WE dotyczącymi odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz 2011/65/UE dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym (RoHS).

Română (RO):

Căști wireless cu carcasă de încărcare și ecran digital

Referință: E26.10L

Culoare: alb

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi produsul.

Specificații produs:

Greutate totală: 45 g (carcasă și căști)

Versiune Bluetooth: 5.4

Baterie (carcasă de încărcare): 300 mAh

Baterie (căști): 25 mAh

Intrare (carcasă de încărcare): 5V/300mA

Intrare (căști): 5V/25mA

Distanță de transmisie: 10 m

Autonomie: 5 ore per încărcare

Compatibilitate: Android și iOS

Prima conectare:

Deschideți carcasa de încărcare și mențineți apăsat butonul principal timp de 3 secunde.

Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați „E26” pentru conectare.

Notă: După asocierea cu dispozitivul dvs., căștile se vor opri automat atunci când sunt plasate în carcasa de încărcare. Dacă le scoateți din carcasă, acestea se vor porni automat și se vor conecta cu ultimul dispozitiv asociat.

Căștile se încarcă atunci când sunt plasate în carcasa de încărcare. Pentru a încărca carcasa, utilizați cablul de încărcare furnizat și conectați-l la portul Type-C. În timpul încărcării, ecranul afișează progresul încărcării.

Ecranul digital tactil se aprinde când carcasa este deschisă și în timpul încărcării. Acesta vă permite să navigați prin aplicații precum jocuri, muzică, cronometru sau vreme. Pentru a ieși dintr-o aplicație și a reveni la ecranul de start, apăsați pur și simplu pe butonul „home”. Dacă doriți să opriți complet ecranul, mențineți apăsat butonul principal timp de 3 secunde. Pentru a-l reporni, repetați aceeași operațiune.

Funcții ale butonului MFB:

Play/Pause: 1 x apăsați

Creștere/Reducere volum: 3 x apăsați dreapta pentru creșterea volumului & 3 x apăsați stânga pentru reducerea volumului

Piesa anterioară: 2 x apăsați stânga

Piesa următoare: 2 x apăsați dreapta

Atenționare!

Nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea unei surse de căldură ridicată sau într-un mediu umed.

Nu utilizați dacă echipamentul este deteriorat.

Utilizați numai cablul furnizat împreună cu acest echipament.

Păstrați produsul departe de copii.

Acest produs este conform cu directivele europene 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și 2011/65/UE privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).

Magyar (HU):

Vezeték nélküli fülhallgató töltőtokkal és digitális kijelzővel

Cikkszám: E26.10L

Szín: fehér

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Termékleírás:

Teljes súly: 45 g (tok és fülhallgató)

Bluetooth verzió: 5.4

Akkumulátor (töltőtok): 300 mAh

Akkumulátor (fülhallgató): 25 mAh

Bemenet (töltőtok): 5V/300mA

Bemenet (fülhallgató): 5V/25mA

Átviteli távolság: 10 m

Üzemidő: 5 óra egy töltéssel

Támogatott rendszerek: Android és iOS

Első csatlakozás:

Nyissa ki a töltőtokot, és tartsa lenyomva a fő gombot 3 másodpercig. Kapcsolja be az eszközén a Bluetooth-t, és válassza ki az „E26” nevű eszközt a csatlakozáshoz.

Megjegyzés: Az eszközzel való párosítás után a fülhallgató automatikusan kikapcsol, ha a töltőtokba helyezi. Ha kiveszi őket a tokból, automatikusan bekapcsolnak, és csatlakoznak az előző eszközhöz.

A fülhallgatók töltődnek, amikor a töltőtokba helyezi őket. A tok töltéséhez használja a mellékelt töltőkábelt, és csatlakoztassa a Type-C bemenethez. Töltés közben a kijelző mutatja a töltés előrehaladását.

A digitális érintőkijelző kinyílik, amikor a tokot kinyitja, és a töltés alatt is működik. Ezen keresztül navigálhat az alkalmazások között, mint például játékok, zene, stopperóra vagy időjárás. Az alkalmazásból való kilépéshez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez egyszerűen nyomja meg a „home” gombot. Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a kijelzőt, tartsa lenyomva a fő gombot 3 másodpercig. Ugyanezzel az eljárással kapcsolhatja vissza.

MFB gomb funkciói:

Lejátszás/Szünet: 1 x érintés

Hangerő növelése/csökkentése: 3 x jobb érintés a hangerő növeléséhez & 3 x bal érintés a hangerő csökkentéséhez

Előző szám: 2 x bal érintés

Következő szám: 2 x jobb érintés

Figyelmeztetés!

Ne helyezze el és ne használja a terméket magas hőforrás közelében vagy nedves környezetben.

Ne használja, ha az eszköz sérült.

Csak az eszközhöz mellékelt kábelt használja.

Tartsa távol a terméket gyermekektől.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK irányelvnek, amely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE), valamint a 2011/65/EU irányelvnek, amely bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szól (RoHS).

Nederlands (NL):

Draadloze oordopjes met oplaadcase en digitaal scherm

Referentie: E26.10L

Kleur: wit

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Productspecificaties:

Totale gewicht: 45 g (case en oordopjes)

Bluetooth-versie: 5.4

Batterij (oplaadcase): 300 mAh

Batterij (oordopjes): 25 mAh

Ingang (oplaadcase): 5V/300mA

Ingang (oordopjes): 5V/25mA

Transmissieafstand: 10 m

Gebruikstijd: 5 uur per oplaadbeurt

Compatibel met: Android- en iOS-systemen

Eerste verbinding:

Open de oplaadcase en houd de hoofdknoop 3 seconden ingedrukt.

Schakel Bluetooth in op uw apparaat en selecteer "E26" om verbinding te maken.

Opmerking: Na het koppelen met uw apparaat schakelen de oordopjes automatisch uit wanneer ze in de oplaadcase worden geplaatst. Als u ze uit de case haalt, worden ze automatisch ingeschakeld en gekoppeld aan het eerder gekoppelde apparaat.

De oordopjes worden opgeladen wanneer ze in de oplaadcase worden geplaatst. Om de case op te laden, gebruikt u de meegeleverde oplaadkabel en sluit u deze aan op de Type-C-ingang. Tijdens het opladen geeft het scherm de voortgang van het opladen weer.

Het digitale en aanraakgevoelige scherm licht op wanneer de case wordt geopend en tijdens het opladen. Het scherm biedt toegang tot apps zoals spellen, muziek, stopwatch of het weer. Om een app te verlaten en terug te keren naar het startscherm, klikt u eenvoudig op de startknop. Als u het scherm volledig wilt uitschakelen, houdt u de hoofdknoop 3 seconden ingedrukt. Om het scherm opnieuw in te schakelen, herhaalt u dezelfde handeling.

Functies van de MFB-knop:

Afspelen/Pauzeren: 1 x tikken

Volume verhogen/verlagen: 3 x tikken rechts om het volume te verhogen & 3 x tikken links om het volume te verlagen

Vorige nummer: 2 x tikken links

Volgende nummer: 2 x tikken rechts

Waarschuwing!

Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van een hittebron of in een vochtige omgeving.

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

Gebruik alleen de meegeleverde kabel.

Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en 2011/65/EU betreffende het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur (RoHS).

Čeština (CZ):

Bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdem a digitálním displejem

Referenční číslo: E26.10L

Barva: bílá

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Specifikace produktu:

Celková hmotnost: 45 g (pouzdro a sluchátka)

Verze Bluetooth: 5.4

Baterie (nabíjecí pouzdro): 300 mAh

Baterie (sluchátka): 25 mAh

Vstup (nabíjecí pouzdro): 5V/300mA

Vstup (sluchátka): 5V/25mA

Dosah přenosu: 10 m

Výdrž baterie: 5 hodin na jedno nabití

Kompatibilita: Android a iOS

První připojení:

Otevřete nabíjecí pouzdro a podržte hlavní tlačítko po dobu 3 sekund.

Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a vyberte „E26“ pro připojení.

Poznámka: Po spárování s vaším zařízením se sluchátka automaticky vypnou, pokud je vložíte do nabíjecího pouzdra. Pokud je z pouzdra vyjmete, automaticky se zapnou a připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se nabíjejí, když jsou umístěna v nabíjecím pouzdře. K nabíjení pouzdra použijte přiložený nabíjecí kabel a připojte jej k portu Type-C. Během nabíjení displej ukazuje průběh nabíjení.

Digitální dotykový displej se rozsvítí při otevření pouzdra a během nabíjení. Umožňuje navigaci v aplikacích, jako jsou hry, hudba, stopky nebo počasí. Chcete-li aplikaci opustit a vrátit se na domovskou obrazovku, jednoduše klikněte na tlačítko „domů“. Pokud chcete displej úplně vypnout, podržte hlavní tlačítko po dobu 3 sekund. Pro opětovné zapnutí proveďte stejný postup.

Funkce tlačítka MFB:

Přehrát/Pozastavit: 1 x stisknutí

Zvýšení/Snížení hlasitosti: 3 x stisknutí vpravo pro zvýšení hlasitosti & 3 x

stisknutí vlevo pro snížení hlasitosti
Předchozí skladba: 2 x stisknutí vlevo
Následující skladba: 2 x stisknutí vpravo

Varování!

Nepokládejte a nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů vysokého tepla nebo ve vlhkém prostředí.

Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené.

Používejte pouze kabel dodaný s tímto zařízením.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických zařízeních (RoHS).

Italiano (IT):

Auricolari wireless con custodia di ricarica e schermo digitale

Riferimento: E26.10L

Colore: bianco

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Specifiche del prodotto:

Peso totale: 45 g (custodia e auricolari)

Versione Bluetooth: 5.4

Batteria (custodia di ricarica): 300 mAh

Batteria (auricolari): 25 mAh

Ingresso (custodia di ricarica): 5V/300mA

Ingresso (auricolari): 5V/25mA

Distanza di trasmissione: 10 m

Autonomia: 5 ore per ogni carica

Compatibile con: Android e iOS

Prima connessione:

Aprire la custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante principale per 3 secondi.

Attivare il Bluetooth sul dispositivo e selezionare "E26" per connettersi.

Nota: Dopo l'associazione con il dispositivo, gli auricolari si spengono automaticamente se vengono riposti nella custodia di ricarica. Quando vengono rimossi dalla custodia, si accendono automaticamente e si collegano al dispositivo precedentemente associato.

Gli auricolari si caricano quando vengono riposti nella custodia di ricarica. Per ricaricare la custodia, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione e collegarlo all'ingresso Type-C. Durante la ricarica, lo schermo mostra l'avanzamento della ricarica.

Lo schermo digitale touch si accende quando si apre la custodia e durante la ricarica. Permette di navigare tra le applicazioni come giochi, musica, cronometro o meteo. Per uscire da un'app e tornare alla schermata iniziale, basta cliccare sul pulsante "home". Se si desidera spegnere completamente lo schermo, tenere premuto il pulsante principale per 3 secondi. Per riaccenderlo, ripetere la stessa operazione.

Funzioni del pulsante MFB:

Play/Pausa: 1 x tocco

Aumenta/Diminuisce volume: 3 x tocco a destra per aumentare il volume & 3 x tocco a sinistra per diminuire il volume

Brano precedente: 2 x tocco a sinistra

Brano successivo: 2 x tocco a destra

Avvertenze!

Non posizionare o utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore elevate o in ambienti umidi.

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.

Utilizzare esclusivamente il cavo fornito con questo prodotto.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e 2011/65/UE sull'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Español (ES):

Auriculares inalámbricos con estuche de carga y pantalla digital

Referencia: E26.10L

Color: blanco

Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Especificaciones del producto:

Peso total: 45 g (estuche y auriculares)

Versión Bluetooth: 5.4

Batería (estuche de carga): 300 mAh

Batería (auriculares): 25 mAh

Entrada (estuche de carga): 5V/300mA

Entrada (auriculares): 5V/25mA

Distancia de transmisión: 10 m

Autonomía: 5 horas por carga

Compatible con: Android y iOS

Primera conexión:

Abra el estuche de carga y mantenga pulsado el botón principal durante 3 segundos.

Active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "E26" para conectarse.

Nota: Después de emparejarse con su dispositivo, los auriculares se apagarán automáticamente si se colocan en el estuche de carga. Si los retira del estuche, se encenderán y se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado.

Los auriculares se cargarán al colocarlos en el estuche de carga. Para cargar el estuche, utilice el cable de carga incluido y conéctelo a la entrada Type-C. Durante la carga, la pantalla mostrará el progreso de la misma.

La pantalla digital y táctil se encenderá al abrir el estuche y durante el proceso de carga. Le permite navegar por aplicaciones como juegos, música, cronómetro o clima. Para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio, simplemente haga clic en el botón de inicio. Si desea apagar completamente la pantalla, mantenga pulsado el botón principal durante 3 segundos. Para encenderla de nuevo, realice la misma operación.

Funciones del botón MFB:

Reproducir/Pausa: 1 x toque

Subir/Bajar volumen: 3 x toque a la derecha para subir el volumen & 3 x toque a la izquierda para bajar el volumen

Canción anterior: 2 x toque a la izquierda

Canción siguiente: 2 x toque a la derecha

¡Advertencia!

No coloque ni utilice este producto cerca de fuentes de calor altas o en un ambiente húmedo.

No utilice el producto si está dañado.

Utilice únicamente el cable suministrado con este producto.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto cumple con las directivas europeas 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 2011/65/UE sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Português (PT):

Auriculares sem fios com estojo de carregamento e ecrã digital

Referência: E26.10L

Cor: branco

Por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto.

Especificações do produto:

Peso total: 45 g (estojo e auriculares)

Versão Bluetooth: 5.4

Bateria (estojo de carregamento): 300 mAh

Bateria (auriculares): 25 mAh

Entrada (estojo de carregamento): 5V/300mA

Entrada (auriculares): 5V/25mA

Distância de transmissão: 10 m

Autonomia: 5 horas por carga

Compatível com: sistemas Android e iOS

Primeira conexão:

Abra o estojo de carregamento e mantenha o botão principal pressionado durante 3 segundos.

Ative o Bluetooth no seu dispositivo e selecione “E26” para conectar.

Nota: Após emparelhar com o seu dispositivo, os auriculares desligam-se automaticamente quando colocados no estojo de carregamento. Ao retirá-los do estojo, ligam-se automaticamente e conectam-se ao último dispositivo emparelhado.

Os auriculares carregam-se automaticamente quando colocados no estojo de carregamento. Para carregar o estojo, utilize o cabo de carregamento fornecido e conecte-o à entrada Type-C. Durante o carregamento, o ecrã mostra o progresso da carga.

O ecrã digital é sensível ao toque acende-se quando o estojo é aberto e durante o carregamento. Permite-lhe navegar por aplicações como jogos, música, cronómetro ou previsão do tempo. Para sair de uma aplicação e regressar ao ecrã inicial, basta clicar no botão "home". Para desligar completamente o ecrã, mantenha o botão principal pressionado durante 3 segundos. Para voltar a ligar, repita a mesma operação.

Funcionalidades do botão MFB:

Reproduzir/Pausar: 1 x toque

Aumentar/Diminuir o volume: 3 x toque à direita para aumentar o volume & 3 x toque à esquerda para diminuir o volume

Faixa anterior: 2 x toque à esquerda

Faixa seguinte: 2 x toque à direita

Aviso!

Não coloque ou utilize este produto perto de fontes de calor elevadas ou em ambientes húmidos.

Não utilize o produto se estiver danificado.

Utilize apenas o cabo fornecido com este equipamento.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Este produto está em conformidade com as diretivas europeias 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE) e 2011/65/UE sobre a utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS).

Norsk (NO):

Trådløse ørepropper med ladedeksel og digital skjerm

Referanse: E26.10L

Farge: hvit

Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.

Produktspesifikasjoner:

Totalvekt: 45 g (deksel og ørepropper)

Bluetooth-versjon: 5.4

Batteri (ladedeksel): 300 mAh

Batteri (ørepropper): 25 mAh

Inngang (ladedeksel): 5V/300mA

Inngang (ørepropper): 5V/25mA

Overføringsavstand: 10 m

Batteritid: 5 timer per lading

Kompatibel med: Android og iOS

Førstegangs tilkobling:

Åpne ladedekselet og hold hovedknappen inne i 3 sekunder.

Aktiver Bluetooth på enheten din og velg "E26" for å koble til.

Merk: Etter paring med enheten vil øreproppene automatisk slå seg av når de plasseres i ladedekselet. Når du tar dem ut av dekslet, vil de automatisk slå seg på og koble til den sist parrede enheten.

Øreproppene lades når de plasseres i ladedekselet. For å lade dekslet, bruk den medfølgende ladekabelen og koble den til Type-C-inngangen. Under lading viser skjermen fremdriften.

Den digitale berøringsskjermen lyser opp når dekslet åpnes og under lading. Den lar deg navigere gjennom apper som spill, musikk, stoppeklokke eller værmelding. For å gå ut av en app og tilbake til startskjermen, trykk på "hjem"-knappen. For å slå av skjermen helt, hold hovedknappen inne i 3 sekunder. Gjenta samme prosess for å slå den på igjen.

Funksjoner til MFB-knappen:

Play/Pause: 1 x trykk

Øk/Reduser volum: 3 x trykk til høyre for å øke volumet & 3 x trykk til venstre

for å redusere volumet

Forrige sang: 2 x trykk til venstre

Neste sang: 2 x trykk til høyre

Advarsel!

Ikke plasser eller bruk dette produktet nær varmekilder eller i et fuktig miljø.

Ikke bruk produktet hvis det er skadet.

Bruk kun kabelen som følger med produktet.

Hold produktet utenfor barns rekkevidde.

Dette produktet er i samsvar med de europeiske direktivene 2002/96/EC om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og 2011/65/EU om bruk av visse farlige stoffer i elektrisk utstyr (RoHS).

Svenska (SE):

Trådlösa hörlurar med laddningsfodral och digital skärm

Referens: E26.10L

Färg: vit

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationer:

Total vikt: 45 g (fodral och hörlurar)

Bluetooth-version: 5.4

Batteri (laddningsfodral): 300 mAh

Batteri (hörlurar): 25 mAh

Ingång (laddningsfodral): 5V/300mA

Ingång (hörlurar): 5V/25mA

Överföringsavstånd: 10 m

Batteritid: 5 timmar per laddning

Kompatibel med: Android och iOS

Första anslutning:

Öppna laddningsfodralet och håll huvudknappen nedtryckt i 3 sekunder.

Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "E26" för att ansluta.

Obs: Efter att hörlurarna har parats med din enhet stängs de av automatiskt när de placeras i laddningsfodralet. När du tar ut dem ur fodralet slås de på och ansluter automatiskt till den senast ihopkopplade enheten.

Hörlurarna laddas när de placeras i laddningsfodralet. För att ladda fodralet, använd den medföljande laddningskabeln och anslut den till Type-C-ingången. Under laddning visar skärmen laddningsförloppet.

Den digitala pekskärmen tänds när fodralet öppnas och under laddning. Den låter dig navigera mellan appar som spel, musik, tidtagarur eller väder. För att avsluta en app och återgå till startskärmen, tryck på hemknappen. Om du vill stänga av skärmen helt, håll huvudknappen nedtryckt i 3 sekunder. Upprepa samma procedur för att slå på den igen.

Funktioner för MFB-knappen:

Spela/Pausa: 1 x tryck

Öka/Sänka volymen: 3 x tryck till höger för att öka volymen & 3 x tryck till vänster för att sänka volymen

Föregående låt: 2 x tryck till vänster

Nästa låt: 2 x tryck till höger

Varning!

Placera eller använd inte produkten nära en värmekälla eller i en fuktig miljö.

Använd inte produkten om den är skadad.

Använd endast den medföljande kabeln till denna produkt.

Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven 2002/96/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och 2011/65/EU om användning av vissa farliga ämnen i elektrisk utrustning (RoHS).

Suomi (FI):

Langattomat kuulokkeet latauskotelolla ja digitaalisella näytöllä

Viitenumero: E26.10L

Väri: valkoinen

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Tuotteen tekniset tiedot:

Kokonaispaino: 45 g (kotelo ja kuulokkeet)

Bluetooth-versio: 5.4

Akku (latauskotelo): 300 mAh

Akku (kuulokkeet): 25 mAh

Sisääntulo (latauskotelo): 5V/300mA

Sisääntulo (kuulokkeet): 5V/25mA

Siirtoetäisyys: 10 m

Käyttöaika: 5 tuntia per lataus

Yhteensopivuus: Android ja iOS

Ensimmäinen yhdistäminen:

Avaa latauskotelo ja pidä pääpainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Aktivoi Bluetooth laitteestasi ja valitse ”E26” yhdistääksesi.

Huomautus: Kun kuulokkeet on yhdistetty laitteeseesi, ne sammuvat automaattisesti, kun ne asetetaan latauskoteloon. Kun otat ne ulos kotelosta, ne käynnistyvät automaattisesti ja yhdistyvät viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Kuulokkeet latautuvat, kun ne asetetaan latauskoteloon. Latauskotelon lataamiseen käytä mukana toimitettua latauskaapelia ja liitä se Type-C-porttiin. Latauksen aikana näyttö näyttää latauksen edistymisen.

Digitaalinen kosketusnäyttö syttyy, kun kotelo avataan, ja latauksen aikana. Näytön avulla voit selata sovelluksia, kuten pelejä, musiikkia, ajanottoa tai säätietoja. Poistuaksesi sovelluksesta ja palataksesi aloitusnäyttöön paina vain ”koti”-painiketta. Jos haluat sammuttaa näytön kokonaan, pidä pääpainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Voit käynnistää sen uudelleen toistamalla saman toimenpiteen.

MFB-painikkeen toiminnot:

Toisto/Tauko: 1 x painallus

Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys: 3 x painallus oikealle lisätäksesi
äänenvoimakkuutta & 3 x painallus vasemmalle vähentääksesi
äänenvoimakkuutta

Edellinen kappale: 2 x painallus vasemmalle

Seuraava kappale: 2 x painallus oikealle

Varoitus!

Älä sijoita tai käytä tätä tuotetta lähellä korkeita lämpölähteitä tai kosteassa ympäristössä.

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.

Käytä vain tuotteen mukana toimitettua kaapelia.

Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin direktiivejä 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) sekä 2011/65/EU, joka koskee vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Dansk (DA):

Trådløse høretelefoner med opladningsetui og digital skærm

Reference: E26.10L

Farve: hvid

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet.

Produktspecifikationer:

Samlet vægt: 45 g (etui og høretelefoner)

Bluetooth-version: 5.4

Batteri (opladningsetui): 300 mAh

Batteri (høretelefoner): 25 mAh

Indgang (opladningsetui): 5V/300mA

Indgang (høretelefoner): 5V/25mA

Rækkevidde: 10 m

Batterilevetid: 5 timer pr. opladning

Kompatibel med: Android og iOS

Første tilslutning:

Åbn opladningsetuiet, og hold hovedknappen nede i 3 sekunder.

Aktivér Bluetooth på din enhed, og vælg "E26" for at tilslutte.

Bemærk: Efter parring med din enhed slukkes høretelefonerne automatisk, når de placeres i opladningsetuiet. Når du tager dem ud af etuiet, tændes de automatisk og tilsluttes den sidst parrede enhed.

Høretelefonerne oplades, når de placeres i opladningsetuiet. For at oplade etuiet skal du bruge det medfølgende opladningskabel og tilslutte det til Type-C-indgangen. Under opladningen viser skærmen status for opladningen.

Den digitale berøringsskærm tændes, når etuiet åbnes, og under opladning. Skærmen giver dig mulighed for at navigere mellem apps som spil, musik, stopur eller vejr. For at forlade en app og vende tilbage til startskærmen skal du blot trykke på "hjem"-knappen. Hvis du vil slukke skærmen helt, skal du holde hovedknappen nede i 3 sekunder. For at tænde den igen skal du gentage samme procedure.

Funktioner for MFB-knappen:

Afspil/Pause: 1 x tryk

Skrue op/ned for lyden: 3 x tryk til højre for at skrue op & 3 x tryk til venstre for at skrue ned

Forrige sang: 2 x tryk til venstre

Næste sang: 2 x tryk til højre

Advarsel!

Placer eller brug ikke produktet i nærheden af stærke varmekilder eller i fugtige omgivelser.

Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.

Brug kun det medfølgende kabel til dette produkt.

Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.

Dette produkt overholder de europæiske direktiver 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 2011/65/EU om anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk udstyr (RoHS).

Íslenska (IS):

Þráðlaus heyrnartól með hleðsluhulstri og stafrænum skjá

Vörunúmer: E26.10L

Litur: hvítur

Vinsamlegast lestu notendahandbókina vandlega áður en þú notar vöruna.

Upplýsingar um vöru:

Heildarþyngd: 45 g (hulstur og heyrnartól)

Bluetooth útgáfa: 5.4

Rafhlaða (hleðsluhulstur): 300 mAh

Rafhlaða (heyrnartól): 25 mAh

Inntak (hleðsluhulstur): 5V/300mA

Inntak (heyrnartól): 5V/25mA

Flutningsfjarlægð: 10 m

Ending rafhlöðu: 5 klst á hverri hleðslu

Samhæft við: Android og iOS

Fyrsta tenging:

Opnaðu hleðsluhulstrið og haltu aðaltakkanum niðri í 3 sekúndur.

Virkjaðu Bluetooth á tækinu þínu og veldu "E26" til að tengjast.

Athugið: Eftir þörun við tækið þitt slökkva heyrnartólin sjálfkrafa á sér þegar þau eru sett í hleðsluhulstrið. Þegar þau eru tekin úr hulstrinu kveikja þau sjálfkrafa á sér og tengjast síðasta þörðu tæki.

Heyrnartólin hlaðast þegar þau eru sett í hleðsluhulstrið. Til að hlaða hulstrið skaltu nota meðfylgjandi hleðslusnúru og tengja hana við Type-C tengið. Á meðan á hleðslu stendur sýnir skjárin framvindu hleðslunnar.

Stafræni snertiskjárin kviknar þegar hulstrið er opnað og á meðan það er í hleðslu. Hann gerir þér kleift að vafra um forrit eins og leiki, tónlist, skeiðklukku eða veður. Til að loka forriti og fara aftur á heimaskjáinn skaltu einfaldlega smella á "heim" takkann. Ef þú vilt slökkva algjörlega á skjánum skaltu halda aðaltakkanum niðri í 3 sekúndur. Til að kveikja aftur á skjánum skaltu endurtaka sömu aðgerð.

Aðgerðir á MFB takka:

Spila/Pása: 1 x snerting

Auka/minka hljóðstyrk: 3 x snerting til hægri til að auka hljóðstyrk & 3 x

snerting til vinstri til að minnka hljóðstyrk

Fyrri lag: 2 x snerting til vinstri

Næsta lag: 2 x snerting til hægri

Viðvörðun!

Ekki setja eða nota þessa vöru nálægt miklum hitagjafa eða í röku umhverfi.

Ekki nota vöruna ef hún er skemmd.

Notaðu aðeins snúruna sem fylgir með þessari vöru.

Geymdu vöruna þar sem börn ná ekki til.

Þessi vara er í samræmi við evrópsku tilskipanirnar 2002/96/EC um raf- og rafeindatækjaúrgang (WEEE) og 2011/65/EU um notkun ákveðinna hættulegra efna í rafeindatækjum (RoHS).

Imported by SCX Design

44 rue de la Jonquièrre
75017 Paris - France
contact@scx.design



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr